


登録ポイントの 情報を見る


登録ポイントの情報(下記)を見ることができます。

- 名称
- マーク
- サウンド
- TEL（電話番号）
- メモ
- 場所（住所名）
- 登録日付

1 メニュー画面 **設定** から
登録ポイント編集 を選ぶ




2 **情報を編集する** を選ぶ



登録ポイントリストが
表示されます。

3 情報を見たい
登録ポイントを選ぶ




登録ポイント中心の地図が
表示されます。

4 **確認** を選ぶ




「登録ポイント情報画面」が
表示されます。




1 カーソルを登録ポイントに合わせて、
指マーク(☞)を表示させ、



2 **(決定)** を押し、サブメニューから
情報表示 を選ぶ



「登録ポイント情報画面」が
表示されます。




お知らせ


登録ポイント情報の内容を変更するには、74 ページをご覧ください。

登録ポイントを 消去する


1 メニュー画面 **設定** から
登録ポイント編集 を選ぶ



2 **消去する** を選ぶ




3 **1地点** を選ぶ



登録ポイントリストが
表示されます。

4 **消去する**
登録ポイントを選ぶ




登録ポイント中心の地図が
表示されます。

5 **確認** を選ぶ




登録ポイントが消去され
ます。

3 **全地点** を選ぶ



4 **確認** を選ぶ



すべての登録ポイントが
消去されます。

お知らせ

一度消去すると、もとに戻せません。消去する前に十分確認してください。