


本機では、FM多重放送のVICIS情報を受信することができます。

電波ビーコン/光ビーコンからのVICIS情報を受信するには、別売のVICISビーコンユニット (CY-TBX55D) が必要です。

## VICISとは

VICISとは、FM多重放送やビーコンから渋滞・事故などの影響による規制、目的地までの所要時間などの道路交通情報をナビゲーションシステムに送信するシステムです。

VICISは ( 道路交通情報通信システム : Vehicle Information and Communication System ) の略です。



## 文字・図形・地図の3つのレベルで交通情報を表示


地図表示型 (レベル3)



図形表示型 (レベル2)



文字表示型 (レベル1)



### お知らせ

ACCをOFFにすると、受信した交通情報は消去されます。

### お知らせ

本機の価格には、VICIS加入時に支払う料金が含まれています。

[ 2003年1月1日現在 : 300円 (消費税込) ]

詳細は、VICIS情報有料サービス契約約款の「料金の支払い義務」(第4章第13条)をご参照ください。(159ページ)

## FM多重でVICIS情報を受信すると



渋滞、規制、駐車場、SA・PA情報 (レベル3) を受信すると、自動的に表示されます。

表示する/しないの設定ができます。(102ページ) 内容が更新されるごとに、情報が書き変わります。情報の見かたは、88ページをご覧ください。文字情報 (レベル1)/図形情報 (レベル2) を受信しても自動的に地図画面上には表示されません。情報の内容を確認するには、86ページをご覧ください。


## ビーコンでVICIS情報を受信すると

電波ビーコン/光ビーコンからのVICIS情報を受信するには、別売のVICISビーコンユニットが必要です。



ビーコンの下を通過し、渋滞、規制、駐車場、SA・PA情報 (レベル3) を受信すると、自動的に表示されます。

表示する/しないの設定ができます。(102ページ) 内容が更新されるごとに、情報が書き変わります。情報の見かたは、88ページをご覧ください。



ビーコンの下を通過し、図形情報 (レベル2)/文字情報 (レベル1) を受信すると、自動的に一定の時間 (10~20秒間) 表示されます。

表示時間の設定、および表示する/しないの設定ができます。(102ページ) 高速道路を走行中にレベル1を受信すると、各インターチェンジまでの所要時間を示すページが表示されます。ルート案内中は、降りるインターチェンジまでの所要時間を示すページが表示されます。

ページ切り替え: ジョイスティックを左右に動かす。レベル2が自動表示されたときの補助地図の縮尺・傾きは、切り替えられません。

