


FM文字多重放送とは

FM文字多重放送は、FMラジオの音声電波と同時に文字やデータなどを送信しています。現在放送されている内容（曲名やアーティスト名など：番組連動情報）のほか、ニュースや天気予報などの独立したチャンネル情報も見ることができます。

準備 FM文字多重情報を提供している放送局を選局してください。（☞86ページ）



FMチューナーの受信状態（4段階表示：0～3本）


文字多重放送の番組連動情報（曲名やグループ名などを表示）

FM文字多重放送の文字情報/図形情報を見る

1 メニュー画面 **情報** から **FM文字放送** を選ぶ




2 **文字情報** または **図形情報** を選ぶ



文字情報 / 図形情報が表示されます。

3 見たい情報の番号を選ぶ



FM文字多重放送を自動的に表示させる


停車中にFM文字多重の文字情報を表示させることができます。（設定のしかた ☞102ページ）

1 停車すると、自動的に番組連動情報が表示されます。



目次 を選ぶと、その他の情報が表示されます。

2 見たい情報の番号を選ぶ



選んだ情報が表示されます。

信号待ちなどで停車すると



前回停車したときと同じページが表示されます。



車を発進させると、表示が消えます。

ページが複数あるときは、自動的に切り替わります。

地図を見たいときは、**現在地** を押す
自動表示をやめたいときは、**消去** を選ぶ



表示が消えます。

お知らせ

リモコンでページを切り替えると自動ページ切り替えは行われなくなります。VICSの文字情報は表示されません。ネット選局により周波数が変わったときには、番組連動情報を表示します。ニュースなどの内容は、表示するまでに多少時間がかかることがあります。（文字データの読み込みに時間がかかるため）**消去** を選ぶと、次回からは文字情報は自動表示されません。（FMインフォメーションが自動的に「自動表示しない」に設定されます）（☞102ページ）