







(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目		内容	操作		
システムに関する設定	警告画面表示を設定する	<p>1  メニュー画面 設定 から ユーザー設定 を選ぶ</p> <p>本機の電源を入れたとき、警告画面を表示する/しないを設定する。</p> <p>通常は「表示する」のまま、お使いください。</p>	<p>2  システム設定 を選ぶ</p> <p>ジョイスティックで選んで、押しで決定</p> <p> メニュー画面を表示</p>	<p>3  警告表示画面 を選ぶ</p> <p>◀▶で次ページを表示</p>	<p>4  「表示する」 「表示しない」を選ぶ</p>
	本機の内容を購入時(工場出荷時)の状態に戻す	<p>登録ポイントなどの情報や、ハードディスクに保存したデータ(画像、音楽データなど)がすべて消去される。十分確認のうえ、行ってください。</p>	<p>3  システムの初期化 を選ぶ</p>	<p>「初期化する」 「前の画面に戻る」を選ぶ</p>	

利用に応じた設定に変える(システムに関する設定) ユーザー設定

ユーザー設定の登録のしかた(モードセレクト)

お好みの設定内容を登録できます。

1 ユーザー画面から **モードセレクト** を選ぶ

2 **ユーザー登録** を選ぶ

3 ①~③を選ぶ

4 名称を入力し、**完了** を選ぶ

登録した設定を消去するには、**登録解除** を選ぶ。

現在の設定内容が登録されます。(最大3件まで)

ユーザー登録した設定に切り替えるには

1 **ユーザー設定** を選ぶ

2 お好みのモード(①~③)を選ぶ

標準モード を選ぶと、出荷時の設定に戻ります。

「ランドマークセレクト」「マップマッチング」「車速補正係数」「3Dジャイロ」「車両情報設定」「お気に入りジャンル」は、前の設定値のままになります。