

# HDDからSDメモリーカードに保存する


SDメモリーカードにデータを書き込んでいるときに、車のACCをOFFにしないでください。

## 本機(HDD)の情報をSDメモリーカードに保存する

- 1 メニュー画面 **設定** から **HDD/SD** を選ぶ




- 2 SDカードにデータを保存する **SDカードにデータを保存する** を選ぶ



データ保存 (HDD SD) 画面が表示されます。

データ保存 (HDD SD) 画面




- 登録ポイント (☞下記)
- ルート設定メモリー (☞下記)
- 軌跡メモリー (☞122ページ)
- ドライブルート (☞122ページ)
- 地図データ (☞124ページ)


## 登録ポイントを保存する

本機にSDメモリーカードが入っていることを確認してください。

- 1 データ保存(HDD SD)画面 (☞上記) から **登録ポイント** を選ぶ




- 2 1地点ずつ 全地点一括のいずれかを選ぶ




1地点だけ保存するとき **1地点ずつ** を選び、地点を選ぶ。  
すべての地点を一括して保存するとき **全地点一括** を選ぶ。

- 3 **新規ファイルに保存** を選ぶ




- 3 **既存ファイルに保存** を選ぶ



- 4 **ファイル名を入力し、完了** を選ぶ



- 4 リストから **地点ファイル** を選ぶ



### お知らせ

ファイル名は、全角10文字(半角20文字)まで。  
登録ポイントのファイルには自動的に拡張子(.PMF)が付きます。


ファイルが正常に保存されたら、「ファイルに保存しました」と表示されます。

自宅やワンタッチ探索地点をSDメモリーカードに保存しても、普通の登録ポイントとして保存されます。(自宅、ワンタッチ探索地点として保存されません。)


## ルート設定メモリーを保存する

本機にSDメモリーカードが入っていることを確認してください。


- 1 データ保存(HDD SD)画面 (☞上記) から **ルート設定メモリー** を選ぶ



- 2 保存したい **ルート設定メモリー** を選ぶ



- 3 **ファイル名を入力し、完了** を選ぶ



### お知らせ

ファイル名は、全角10文字(半角20文字)まで。  
ルート設定メモリーのファイルには自動的に拡張子(.RMF)が付きます。

ファイルが正常に保存されたら、「ファイルに保存しました」と表示されます。