


SDメモリーカードからHDDに保存する

SDメモリーカードにデータを書き込んでいるときに、車のACCをOFFにしないでください。


ドライブルートを保存する

本機にSDメモリーカードが入っていることを確認してください。

1 データ保存 (SD → HDD) 画面 (☞126ページ) から
「ドライブルート」を選ぶ




2 「1ルートずつ」|「全ルート一括」のいずれかを選ぶ



1ルートだけを保存するとき
「1ルートずつ」を選ぶ。


選んだフォルダ内のすべての
ドライブルートを保存するとき
「全ルート一括」を選ぶ。

3 リストから
ドライブルートの
ファイルを選ぶ



1
ルート
ずつ

3 リストから
ドライブルートの
フォルダを選ぶ



全
ルート
一括

お知らせ

ドライブルートが本機に100件ある場合、SDメモリーカードから保存できません。必要に応じて、本機からドライブルートを消去してください。(☞80ページ)

全ルート一括で保存する場合、SDメモリーカードから保存するドライブルートと本機のドライブルートの合計が100件を超えた時点で保存を中止します。

画像データを保存する

HDDに保存した画像データは、オープニング画面やメニュー画面の背景として利用できます。

本機にSDメモリーカードが入っていることを確認してください。

保存した画像データを利用するには (☞132ページ)

準備


1 パソコンで画像データを作る

- 画像データは、以下の条件で作ってください。
- ・408×240ドットのみ
(フォトレタッチソフトなどで、サイズを調整してください。)
 - ・50 kB以内
 - ・JPEG形式 (拡張子.JPG)
 - ・ファイル名255文字まで (全角の場合127文字まで)


2 SDメモリーカードに画像データを保存する

保存後、SDメモリーカードを本機に挿入してください。



画像データの使用例 (メニュー背景)



1 データ保存 (SD → HDD) 画面 (☞126ページ) から
「画像データ」を選ぶ



2 リストから
画像ファイルを選ぶ



選択した画像データが本機にコピーされます。