

# 音楽データを再生する

ナビ画面を表示させて再生してください。

FMトランスミッターを設定すると、車載のFMラジオで音楽データを聞くことができます。(☞116ページ)  
外部音声入力端子搭載のカーステレオなどと接続すると、よりクリアなサウンドを楽しむことができます。

## 各部のなまえとはたらき (音楽データ再生時)

**操作切り替えスイッチ**  
ナビ/テレビ側 (NAVI/TV) / ミュージック側 (MUSIC)  
音楽データを再生するときは「MUSIC」側に切り替えてください。

**リモコン送信部**  
本体のリモコン受光部に向けて操作する

**決定**  
ジョイスティック/決定  
音楽データファイル・フォルダを選び、決定する

**戻る**  
メニュー/行き先  
ミュージックリスト画面を表示する

**戻る**  
ひとつ前の状態に戻す

**渋滞**  
早送りする

**▶▶ (広域) / ◀◀ (詳細)**  
頭出しする

**音量**  
音量を調整する

**ビュー**  
再生情報を表示する

**■ (操作画面)**  
停止する

**▶/|| (二画面)**  
再生/一時停止する

スライドカバーを開けると

繰り返し再生する  
順不同に再生する

## ナビ画面表示中に音楽データを再生する

**準備** 音楽データ (MP3ファイル) をHDDに保存してください。(☞138ページ)  
操作切替スイッチを「MUSIC」側に切り替えてください。

ナビ画面表示中に

☐◻ を押す  
二画面



全曲を再生します。

### 再生情報 (再生画面)

約10秒間経過したら、自動的に消去されます。  
再生情報は、常時表示させることもできます。(☞104ページ)

- ▶ : 再生中
- ◀◀ : 一時停止中
- ▶▶ : 早送り中
- : 停止中
- ALL : 全曲リピート
- ◀ : フォルダ内リピート
- ▶ : 1曲リピート
- RANDOM : ランダム
- SCAN : スキャン



曲番号 曲のタイトル(ID3 Tagのタイトル名) 再生経過時間  
ID3 Tagがなければ、ファイル名が表示されます。

再生情報を表示するには、☐◻ を押す

### お知らせ

音楽データは、50音順で再生されます。

☐◻ を押して「サウンドOFF」にすると、音楽データの音声は消音されます。再生も、一時停止されます。(☞112ページ)

音楽データ再生中は、ナビゲーションの音声案内はされません。音声割込する/しないの設定ができます。(☞104ページ)  
モニターを収納した状態でも、音楽データを再生できます。

## 基本操作

<p><b>一時停止する</b> 再生中に ☐◻ を押す 二画面</p>	<p><b>早送りする</b> 再生中に ▶▶ を押す 早戻しはできません。</p>	<p><b>停止する</b> 再生中に ■ を押す 操作画面</p>	<p><b>頭出しする</b> 再生中に 広域/詳細 を押す</p>
--	--	--	--

もう一度再生するには  
一時停止・早送り・停止中に、☐◻ を押す  
二画面

## サブメニューから再生する

現在地画面で (決定) を押し、サブメニューを表示させ、

▶ PLAY を選ぶ



再生が始まります。

停止するには

サブメニューから、**■ STOP** を選ぶ

