

## オーディオの基本操作

- 走行中は、TV、DVD、SD動画、USB動画の映像は表示されません。安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけてご覧ください。
- 走行中でも、後席用のモニターには映像が出力されます。後席用のモニターに出力される映像について (P.77)

### オーディオに切り換える

#### AUDIOを押す

- オーディオ画面に切り換わります。
- オーディオOFFの状態ではAUDIOを押すと、オーディオソース一覧が表示されます。

### オーディオのソースを選ぶ

- 1 オーディオOFFの状態、またはオーディオ画面表示中に、AUDIOを押す

- オーディオソース一覧が表示されます。

- 2 オーディオソース一覧から切り換えるソースを選ぶ



- 選んだソースに切り換わります。
- 全機能一覧 (P.17) から選ぶこともできます。


### ステアリングスイッチで

#### 準備

- ステアリングスイッチ設定をしてください。(取付説明書)

#### SOURCE (ソース) を割り当てたステアリングスイッチを押す

- 押すごとにソースが切り換わります。



- オーディオがOFFのときは、最初MEMORY MUSICに切り換わります。
- 交通情報を聞いているときは、最初TVに切り換わります。
- 交通情報に切り換えることはできません。

- \* 1 SDメモリーカード挿入時のみ
- \* 2 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生
- \* 3 ディスク (CD・MP3/WMA・DVD) 挿入時のみ
- \* 4 USBメモリー、iPod接続時のみ (同時には接続できません。)
- \* 5 BLUETOOTH Audio 機器接続時のみ