

## BLUETOOTH

### ■ 登録

内 容	ページ
<b>BLUETOOTH対応機器を本機に機器登録できない</b>	
本機のBLUETOOTH接続が <b>OFF</b> になっている。 ●本機のBLUETOOTH接続を <b>ON</b> に設定してください。	(P.68)
BLUETOOTH対応機器のBLUETOOTH機能がOFFになっている。 ●BLUETOOTH対応機器を操作して、BLUETOOTHをONに設定してください。	—
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) に対応したBLUETOOTH Audio機器を登録してください。	—
HFP (Hands-Free Profile) に対応したスマートフォンを登録してください。	—
BLUETOOTH対応機器のファームウェア(ソフトウェア)を最新にしてください。	—
<b>BLUETOOTH対応機器の登録機器リストで本機の機器名称(Strada)を選択しても、本機を登録できない</b>	
BLUETOOTH対応機器に同じ機器名称で登録されている、別の機器を選択した。 ●本機からBLUETOOTH対応機器の登録を削除し、BLUETOOTH対応機器の登録機器リストから本機(Strada)を削除してから、再度機器登録からやりなおしてください。	(P.68)

### ■ 接続

内 容	ページ
<b>本機に接続できない</b>	
BLUETOOTH対応機器が本機に機器登録されていない。 ●機器登録してください。	(P.67)
本機に対応したプロファイルでないと本機と接続できません。 ●プロファイルを確認してください。	(P.66)
スマートフォンがHFPに対応していないとBLUETOOTH接続できません。(機種によっては、HFPに対応していなくても本機に登録される場合があります。)	—
スマートフォンがSPP (Serial Port Profile) に対応していないとハンズフリー接続できません。	—
スマートフォンの受信状態を確認してください。	—
BLUETOOTH対応機器を本機に近づけてください。	—
BLUETOOTH機器と見通しの良い状態で通信を行ってください。障害物等の影響で通信距離が短くなるおそれがあります。特に金属や人体(ポケットなどに入れている時など)に近接すると途切れたり通信不能になる場合があります。	—
BLUETOOTH対応の周辺機器(ヘッドフォン等)や無線LAN、その他無線機器などの電波を発する機器が多い環境、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。接続が頻繁に途切れたり、通信不能になる場合があります。	—
自動的にペアリング情報が削除された。 ●本機からBLUETOOTH対応機器の登録を削除し、BLUETOOTH対応機器の登録機器リストから本機(Strada)を削除してから、再度機器登録からやりなおしてください。	(P.68)
自動接続が完了していない。 ●BLUETOOTH対応機器が本機と自動接続されるまで、しばらく時間がかかる場合があります。	—
本機のBLUETOOTH接続が <b>OFF</b> になっている。 ●本機のBLUETOOTH接続を <b>ON</b> に設定してください。	(P.68)