

内 容
情報を受信していません。 VICS情報がありません。 ● FM VICSチューナーの周波数設定を確認してください。
走行中はスクロールできません。 市街地図を表示した状態で、走行中に地図をスクロールした。 ● 安全な場所に停車して、パーキングブレーキをかけてご覧ください。
パーキングブレーキをかけているにもかかわらず、メッセージが表示される場合は、サイドブレーキコードが正しく接続されていない。 ● お買い上げの販売店に依頼し、サイドブレーキコードの接続を確認してください。
挿入されたディスクの再生ができません。 ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ディスクに傷が付いている。 再生できないディスクを使用している。(P.105) ● ディスクを確認してください。

■ た

内 容
電源を入れ直してください。 アンプに異常が発生した。 ● いったん車のエンジンを止めて、再度エンジンをかけてください。
電話帳データの件数が多すぎます。 最大2000件の電話帳データを読み込むことができます。 電話帳データの件数が多すぎます。 ● 最大2 000件の電話帳データを読み込むことができます。
ドライブレコーダーとの接続を確認してください。 ドライブレコーダーと正しく接続されていない。 ● ドライブレコーダーとの接続を確認してください。

■ は

内 容
配線の不良または機器の故障の可能性があります。 お買い上げの販売店またはお近くのサービス窓口にご相談ください。 正しく配線されていない。 ● 配線を確認してください。
本機が故障している。 ● お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。
DC24 V車に取り付けている。 ● ACCをOFFにしたあと、電源コード/接続ハーネスを抜いて本機を取り外してください。
本機に接続しているiPod/USB接続用中継ケーブルに異常がありました。 ケーブルにキャップをした後、電源を入れ直してください。
ケーブルが金属物に触れている。 ● 金属物から離してください。 ● 本機の接続には、別売のiPod/USB接続用中継ケーブル(CA-LUB200D)とApple社純正のケーブルを使用してください。 ● 接続している機器やiPod・USB接続ケーブル(別売品)に異常がないことを確認してください。 ● それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。