

ディスクに記載されているマークについて

■ リージョン番号

- 発売地域ごとにディスクとプレーヤーに割り当てられた番号です。ディスクとプレーヤーのリージョン番号が一致しないと再生できません。
 - 製作者の意図により特定の地域・国で再生不可と認定されているディスクは、再生できない場合があります。
 - 本機のDVDのリージョン番号は、「2」です。
- 「2」(2を含むもの)または「ALL」が表示されているディスクが再生できます。



■ 字幕言語数



■ 音声言語数



■ アンクル数



■ 画面サイズ(横:縦の比)

映し出される映像のサイズは、画面比率の設定とディスク側の画面サイズによって異なります。

4:3の標準サイズ^(4:3)

レターボックス^(LB)

16:9のワイドサイズ

画面サイズが標準(4:3)のときは、レターボックスで再生されます。^(16:9 LB)

画面サイズが標準(4:3)のときは、パン&スキャンで再生されます。^(16:9 PS)

再生できないディスク

- 8 cmディスク*¹
 - NTSC以外の方式(PAL、SECAM方式など)で記録されたディスク
 - ファイナライズされていないDVD-R/RW
 - クローズセッションされていないCD-R/RW
 - DVD-ROM
 - DVD+R
 - DVD+RW
 - DVDオーディオ
 - DVD-RAM
 - CD-ROM
 - フォトCD
 - CD-G
 - ビデオCD
 - シングルアダプターも使用できません。無理に挿入しないでください。故障の原因となります。
 - *² ファーストセッションが音楽データ(CD-DA)の場合は、再生できます。
 - *³ ディスクにキズが付いたり、ディスクが詰まって本機から取り出せなくなるおそれがあります。
- CDV
 - SVCD
 - SACD
 - CD-EXTRA*²
 - VSD
 - CVD
 - DualDisc*³
 - DTS-CD
 - HD DVD-Video
 - HD DVD-R
 - HD DVD-RW
 - HD DVD-ROM
 - HD DVD-RAM
 - DIVX Videoディスク など