

[太字：お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
案内拡大図の表示	「ON」：案内拡大図を表示する 「OFF」：案内拡大図を表示しない
ETCレーンの表示	「ON」：ルート案内中にETCレーン案内を表示する 「OFF」：ETCレーン案内を表示しない
方面看板の表示 (P.17)	「ON」：方面看板を表示する 「OFF」：方面看板を表示しない
ハイウェイモードの表示	「ON」：ハイウェイマップを表示する 「OFF」：ハイウェイマップを表示しない
Audio画面中の案内割込み	「ON」：オーディオ画面を表示中に割り込んで現在地画面に切り換えて案内する(ルート案内が完了すると、オーディオ画面に戻ります) 「OFF」：オーディオ画面を表示中に割り込んでルート案内しない
逆走注意アラーム (P.22、P.23)	「ON」：逆走検知警告、および逆走注意アラームを案内する 「OFF」：逆走検知警告、および逆走注意アラームを案内しない
VICS案内	「ON」：VICSの渋滞／規制情報がある区間に近づくと、音声で案内する 「OFF」：VICSの渋滞／規制情報がある区間に近づいても、音声で案内しない

## ■ 信号情報活用運転支援設定\*1

[太字：お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
光ビーコンアップリンク	「ON」：本機で収集した情報を光ビーコンに送信し、信号情報を受信する 「OFF」：本機で収集した情報を光ビーコンに送信しない(信号情報を受信しない)
赤信号減速支援 (P.59)*2	「ON」：前方の信号機が赤信号に変わると予測したことをアイコンで表示する 「OFF」：アイコンを表示しない
信号通過支援 (P.59)*2	「ON」：前方の信号機が青で通過できると予測したことをアイコンで表示する 「OFF」：アイコンを表示しない
発進遅れ防止支援 (P.59)*2	「ON」：前方の信号機が青に変わるまでの残り時間をアイコンで表示する 「OFF」：アイコンを表示しない
支援音声ガイド (P.59)*2	「ON」：赤信号減速支援、発進遅れ防止支援を音声で案内する 「OFF」：音声で案内しない

\*1 高度化光ビーコン対応のETC2.0車載器キット(別売品)が必要です。

\*2 「光ビーコンアップリンク」が「ON」の場合のみ、設定できます。

その他

## 渋滞情報案内(VICS)に関する設定

1 ナビ情報・設定メニューから **ナビ設定** を選ぶ2 **渋滞設定** を選び、各項目を設定する

## ■ FM VICS周波数

[太字：お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
受信周波数	現在の周波数がFM多重放送の放送局の場合、放送局名を表示する
周波数の選局方法	「自動選局」：自車位置に応じて、FM多重放送を受信する放送局を自動的に切り換える 「手動選局」：FM多重放送を受信する周波数を手動で設定する
手動選局	[-] [+]: 周波数を設定する ※周波数の選局方法が「手動選局」のときのみ設定できます。
エリア選局	FM VICSを受信したいエリア(放送局)を選ぶ ※周波数の選局方法が「手動選局」のときのみ設定できます。