

⚠ 注意

配線・取り付けは、専門技術者に依頼する



配線・取り付けには専門技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。

コードを破損しない



禁止

断線やショートにより、感電や火災の原因になることがあります。車体やねじ・可動部（シートレールなど）への挟み込みで破損しないように引き回す。傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、熱器具へ近づける、重いものをのせるなどしない。

必ず付属品や指定の部品を使用する



指定以外の部品を使用すると、機器の内部を損傷したり、しっかり固定できずにはずれるなど、事故や故障、火災の原因になることがあります。

振動の多いところや不安定な場所に取り付けない



禁止

傾いた場所、強い曲面などに取り付けると、走行中にはずれる・落下するなど、事故やけがの原因になることがあります。

落下させたり、強い衝撃を与えない



禁止

機器の故障、けがなどの原因になることがあります。

水のかかる場所、湿気や埃の多い場所に取り付けない



禁止

発煙・発火・感電・故障の原因になることがあります。特に洗車や雨のときなどに、水がかからないようにしてください。

エンジンを止めた状態で長時間使用しない



禁止

バッテリー消耗などにより、エンジンがかからなくなることがあります。

機器内部に異物を入れない



禁止

内部に金属物や燃えやすいものなどが入ると、ショートや絶縁不良で発熱し、火災や感電、故障の原因になります。特に乳幼児にご注意ください。

ヘルプネット HELPNET関連

本機は、あくまでも急病やケガなどの緊急事態発生時の通報を支援することを目的としています。携帯電話網を経由し、車内から簡単な操作でHELPNETオペレーションセンターに通報できます。

この目的を十分にご理解のうえ適切にご使用ください。また、HELPNETサービスの仕様変更などにより、取扱説明書の内容の一部が異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。ご不明な点は、お買い上げの販売店に相談してください。

本機は交通事故時の通報を目的としないため、下表のような仕様となっています。

機能	対応
交通事故時の自動通報	できません。
交通事故時の手動通報	事故時の衝撃による破損などに対する動作保証はいたしません。
交通事故時以外の手動通報	できます。
電源（ACCおよびイグニッション）が切れた状態での通報	できません。

⚠ 警告

本機は、交通事故発生時の自動通報は行いません



本機は、交通事故時の通報を目的に作られていないため、自動通報は行いません。

安全な場所に停車してから通報する



走行中の通報は、前方不注意による交通事故の原因になります。走行中の通報は、HELPNETオペレーションセンターが正しい通報地点（現在地）を把握できない場合があります。