

HELPNET関連

注意

本機の故障・不具合、および車両等の故障・不具合により通報できない場合があります



それぞれのお買い上げの販売店に相談してください。

緊急通報ボタンの取り扱いには注意する



緊急通報ボタンが故障すると通報できません。水などでぬらしたり、強い衝撃などを加えないでください。

携帯電話の電池切れには注意する



携帯電話の電池の残量が少ない、または切れていると通報できない場合があります。また、本機で携帯電話の電池の充電はできません。

電話料金の滞納には注意する



電話料金を滞納していると通報できない場合があります。

ハンズフリー通話関連

警告

運転者は走行中に携帯電話を操作しない



禁止

走行中に携帯電話を操作したり接続すると、前方不注意による交通事故の原因になります。安全な場所に停車してから行ってください。

注意

適正な音量で使用する



車外や周囲の音が聞こえない状態での運転は、事故の原因になることがあります。電話の相手の声（オペレーターの案内など）が、聞き取りやすい音量に調整してください。