
GPSアンテナを取り付ける

車外に取り付ける場合(推奨)

ルーフ中央の平らな面に取り付け、トランクに雨水が入らないようにコードを引き回す。



お願い `


GPS信号をより受信できるように、下記のことをお守りください。

- ・ルーフキャリヤの近くやトランクリッドなどにはなるべく取り付けない。
- ・塗料やワックスを塗らない。
- ・雪などが積もった場合は取り除く。

洗車のときは、必ずGPSアンテナを取りはずす。 (コードを引っ張らないでください。故障や 傷つきの原因になります。)

車内に取り付ける場合

ダッシュボードやリアトレイの上(中央部のガラス付近)に水平に取り付ける。



お願い

必ず、付属の金属シートを使用してください。 金属シートは、折り曲げたり、切って小さく しないでください。

金属シートは車内専用です。(車外使用禁止) GPSアンテナに時計や磁気カードを近づけないでください。故障したり、使えなくなる 場合があります。

(お知らせ)

車内に取り付けると、受信しにくくなります。 車体の形状や電波を通さない一部のウィンドウ ガラスにより、電波がさえぎられることがあり ます。

受信状態がよくない場合は、車外に取り付け てみてください。

使 用 電 源: DC12 V (カーバッテリー) 費 電 流: 0.3 A以下 形 寸 法: 150 mm×32 mm×100 mm(幅×高さ×奥行き) 量: 0.5 kg 適 用 回 線: 移動電話回線 (PDC 800 MHz帯/1.5 GHz帯) 回 線 接 続 方 式 : 16芯コネクタによる 通 信 速 度: 9600 bps 通 信 方 式: RCR STD-27D 収容回線数:1回線 網 制 御 機 能 : AA/MA/AM/MM(上りシリアル/下りシリアルによる) 外部インターフェース: 16芯コネクター、コントロールスイッチ接続コネクター、電源コネクター、 GPSアンテナ接続コネクター 式 : マイクロストリップ方式 外 形 寸 法: 34 mm×13 mm×38 mm(幅×高さ×奥行き) 量: 100 g(コード含む) コントロッ 式 : マイクロストリップ方式 外 形 寸 法: 30 mm×110 mm×15 mm(幅×高さ×奥行き) 量 : 110 g (コード含む) Īチ ル 外 形 寸 法: 60 mm×23 mm(直径×高さ) 量: 100g(コード含む)

仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

「HELPNET/ヘルプネット」は、(株)日本緊急通報サービスの商標です。

本機のお手入れ

カ

電源を切ってから、乾いた柔らかい布で拭いてください。

ベンジン、シンナー類を使うとケースや塗装が変質しますので、 使用しないでください。

化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、 必ずお守りください。

