

商品内容の確認

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

- DIGITAL MAP DVD-ROM (パソコン用地図ディスク)
- 更新セットアップ用SDメモリーカード
- 2006年度更新済シール
- 取扱説明書(本書)

特長

■ 地図データベースを更新

本地図データは、(財)日本デジタル道路地図協会の「全国デジタル道路地図データベース(2005年3月発行)」および、(株)昭文社、(株)トヨタマップマスターの地理情報に基づいて、2005年10月に作成したものです。2005年12月までの市町村合併に対応しています。

お願い

- この地図データを業務用に使用することはできません。
- この地図データは、調査・作成時期などの都合で、現状のものとは異なる場合があります。また、その後の道路の変更、施設・住所の移転、住居表示の変更があった部分については、現状のものとは異なる場合があります。
- この地図データがお客様の特定の目的に適合することを当社は保証するものではありません。
- この地図データにより、お客様にいかなる損害が発生したとしても、当社は補償いたしかねます。
- このディスクおよびSDメモリーカードを無断で複製、複写しないでください。
- この地図データの誤字・脱字・位置ずれなどの表記または内容の誤りに対して、取り替え、代金の返却はいたしかねます。

お知らせ

- このデジタルマップDVD-ROMは、パナソニックカーナビゲーションシステムCN-HS400D専用です。
- この地図データの内容は、予告なく変更することがあります。

ディスクの取扱い

- ディスクの汚れや、ゴミ、キズ、そり等が誤動作の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- ケースから出し入れするときは、ディスク面に指紋、傷を付けないでください。
- ラベル面に紙などを貼ったり、傷を付けないでください。
- 長時間使用しないときは、汚れ、ゴミ、キズ、そり等を避けるため必ずケースに保管してください。
- 長時間直射日光のあたる場所、湿気やゴミ、ほこりの多い場所、車のシートやダッシュボード上に放置しないでください。
- ディスクを曲げないでください。

使用上のお願い

■ 本製品について

- 更新セットアップ用SDメモリーカードをナビゲーションに挿入してナビゲーションの電源を入れたら、必ず年度更新を完了させてください。年度更新を完了させるまで、ナビゲーションとして使用できません。
- 更新セットアップ用SDメモリーカードは、年度更新完了後も、通常のSDメモリーカードとしてお使いにならずに、大切に保管してください。(何らかの理由で、ナビゲーションの地図データやプログラムが破損・消失した際に、リカバリーするための備えとして必要です。)
- 本製品で年度更新できるナビゲーションは、1台のみです。(2台以上のナビゲーションを年度更新するには、更新する台数だけ本製品をお買い求めください。)
- 年度更新以外の目的で本製品を使用しないでください。年度更新ができなくなる恐れがあります。

パソコンの設定・動作環境について

(パソコンの取扱説明書も併せてご覧ください)

- 常駐ソフトは、すべて終了させてください。
- スクリーンセーバーは「なし」に設定してください。
- 電源設定は、すべての項目を「なし」(電源を切らない)に設定してください。
- 年度更新中に、他のUSB機器をパソコンに接続しないでください。年度更新が中断される恐れがあります。
- 外付けのDVD-ROMドライブをお使いの場合は、年度更新に時間がかかる場合があります。また、パソコンの動作環境により、年度更新にかかる時間は異なります。[約4時間(3~5時間)]

Windows 98/98SE/Meをお使いの場合は

- 動作環境により、年度更新が正常に行われない場合があります。そのときは、販売会社またはお客様ご相談センターにご相談ください。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

■ カーナビゲーションシステムの個人情報について

ナビゲーションには、電話番号検索などの機能を利用するため、50音順電話帳(ハローページ)および職業別電話帳(タウンページ)に掲載されております公開電話番号登録者氏名、電話番号、住所の個人情報が使用されています。当該個人情報に対するお問い合わせなどにつきましては、下記の窓口までご連絡ください。

お客様ご相談センター

電話 ☎ 0120-50-8729

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・当社休日を除く)

■ お気に入りジャンルの設定について

年度更新すると、お気に入りジャンルの設定がお買い上げ時の設定に戻ります。更新前にメモを取り、再度設定を行ってください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

運転者は走行中に操作をしない
また、画像・表示を注視しない



禁止

走行中の操作や画像・表示の注視は、前方不注意による交通事故の原因になります。必ず安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いた状態でご使用ください。

地図ディスクは、絶対にDVD/CDプレーヤー
などで再生しない



禁止

大きな雑音が出て耳に障害を与えたり、スピーカーなどを破損する原因になります。

実際の交通規制に従って走行する



ルート案内中でも、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。交通事故やけがなどの原因になります。

SDメモリーカードは、乳幼児の手の届く
ところに置かない



禁止

あやまって、飲み込む恐れがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。