

走行軌跡を登録する（走行軌跡メモリー）

走行軌跡メモリーの情報は、万一に備えてSDメモリーカードにバックアップ（控え）をとっておくことをお奨めします。（☞102、104ページ）

走行軌跡を登録する

走行した軌跡を記録して、必要ときに呼び出せます。（最大3パターン）

- 1 メニュー画面「データ」から
「走行軌跡メモリー」を選ぶ



「走行軌跡メモリー画面」が表示されます。

- 2 「軌跡を登録する」を選ぶ




地図上に表示されている走行軌跡が登録されます。




走行軌跡メモリーの名称を変更する

- 1 走行軌跡メモリー画面から
「名称を付ける」を選ぶ



- 2 名称を変更したい
走行軌跡メモリーを選ぶ



地図が表示されます。

- 3 「確認」を選ぶ




「名称入力画面」が表示されます。

- 4 名称を入力して
「完了」を選ぶ




最大10文字（半角20文字）
文字の入力方法は、準備・基本編をご覧ください。




走行軌跡メモリーを表示する


- 1 走行軌跡メモリー画面から
「呼び出す」を選ぶ



- 2 呼び出したい
走行軌跡メモリーを選ぶ




地図が表示されます。



呼び出された走行軌跡は、
赤い点で表示されます。

走行軌跡メモリーを消去する

- 1 走行軌跡メモリー画面から
「消去する」を選ぶ



- 2 消去したい
走行軌跡メモリーを選ぶ



- 3 「確認」を選ぶ



走行軌跡メモリーが消去されます。



走行軌跡について

走行軌跡は、「表示する」に設定したときの現在地を始点として、地図上に表示されます。（☞74ページ）

しばらく走行して、登録操作を行うと、始点から現在地までの走行軌跡が登録されます。（走行軌跡メモリー）

走行軌跡メモリーの名称は、走行軌跡の始点と現在地の名称で自動的に登録されます。

新しく走行軌跡を登録するときは、走行軌跡を「表示しない」に設定し、再度「表示する」に設定してください。（☞74ページ）

走行軌跡1パターンあたり、最長50km分まで表示または登録できます。

すでに3パターン登録されているときは、走行軌跡を登録できません。走行軌跡メモリーのいずれかを消去してください。

登録する

走行軌跡を登録する（走行軌跡メモリー）