

ルートを登録する (ルート設定メモリー)

ルート設定メモリーは、万一に備えてSDメモリーカードにバックアップ(控え)をとっておくことをお勧めします。(102、104ページ)

ルートを登録する



探索したルートを登録して、必要なときに呼び出せます。(最大5ルート)

- 1 メニュー画面 **データ** から **ルート設定メモリー** を選ぶ



「ルート設定メモリー画面」が表示されます。

- 2 **ルートを登録する** を選ぶ




現在のルートが目的地の名称で登録されます。登録される内容は、出発地、経由地、目的地、優先的に通る道路(高速道優先、一般道優先など)です。

お知らせ

すでに5ルート登録されているときは、ルートを登録できません。ルートのいずれかを消去してください。

ルート設定メモリーの名称を変更する

- 1 ルート設定メモリー画面から **名称を付ける** を選ぶ



ルート設定メモリーのリストが表示されます。

- 2 名称を変更する **ルート** を選ぶ




「名称入力画面」が表示されます。

- 3 名称を入力して **完了** を選ぶ




最大10文字(半角20文字)文字の入力方法は、準備・基本編をご覧ください。




ルート設定メモリーを利用する

- 1 ルート設定メモリー画面から **呼び出す** を選ぶ




ルート設定メモリーのリストが表示されます。

- 2 呼び出したい **ルート** を選ぶ



「詳細ルート設定画面」が表示されます。

- 3 **探索開始** を選ぶ



ルート探索を開始します。




お知らせ

「詳細ルート設定画面」については、28ページをご覧ください。

ルート設定メモリーを消去する

- 1 ルート設定メモリー画面から **消去する** を選ぶ




ルート設定メモリーのリストが表示されます。

- 2 消去したい **ルート** を選ぶ



- 3 **確認** を選ぶ



ルートが消去されます。

