

利用に応じた設定に変える

ユーザー設定一覧表

①～③は、ユーザー登録の内容をご記入ください。(P.88ページ)

ユーザー設定		標準モード	①	②	③	ページ	ユーザー設定		標準モード	①	②	③	ページ		
地図表示設定	高速道マップ(都市間)	ハイウェイサテライト				74	VIC S 設定	VICS経路探索	する				82		
	高速道マップ(都市内)	都市高マップ						文字情報	表示する(15秒)						
	フロントワイド(ノースアップ)	センター						図形情報	表示する(10秒)						
	フロントワイド(ヘディングアップ)	フロントワイド						渋滞情報	渋滞・混雑・不明						
	スクロールモード	3 D						事象・規制マーク	表示する						
	縮尺切替	リニア						駐車場マーク	表示する						
	明るさ調整(昼)	中間						VICS受信案内	ビーブ音						
	明るさ調整(夜)	中間						VICSオートスケール	しない						
	カラー選択(昼)	クリア						FMインフォメーション	自動表示する						
	カラー選択(夜)	ディマー						チューナー設定(ネット選局)	する						
	ルート色(一般道路)	赤						システム設定	ビーブ音	(前の設定値のまま)					84
	ルート色(高速道路)	紫							トークバック	(前の設定値のまま)					
	走行軌跡	表示する					オープニング		(前の設定値のまま)						
	抜け道	表示する					メニュー背景		(前の設定値のまま)						
	ドライブスポットガイド	自動表示する					お気に入りジャンル		(前の設定値のまま)						
	ランドマークセレクト	(前の設定値のまま)					マップマッチング		(前の設定値のまま)						
ランドマークカスタマイズ	---				車速補正係数	(前の設定値のまま)									
					3Dジャイロ	(前の設定値のまま)									
探索・案内設定	オートルート	する				78	システム設定	車種設定	(前の設定値のまま)			86			
	細街路探索	する						車高設定	(前の設定値のまま)						
	インテリジェントルート	しない						取付角度設定	(前の設定値のまま)						
	横付け探索	する						画面位置調整	(前の設定値のまま)						
	曜日時間規制	する						昼夜切替	(前の設定値のまま)						
	高速道路優先設定	標準						タッチパネル調整	(前の設定値のまま)						
	ハイウェイ分岐案内	表示する						システムの初期化	---						
	ハイウェイ入口案内	表示する													
	ETC拡大図	表示しない													
	交差点拡大図	表示する													
	レーンガイド	表示する													
	方面看板	表示する													
	レーン看板	表示する													
	ルートガイド表示	しない													
	カーブ案内	する													
	分岐名称案内	する													
	残距離表示	経由地													
	到着予想時刻	自動													
	目的地方向直線	表示しない													
	ルートスクロール	しない													
新旧ルート比較	する														