

# 本機からSDメモリーカードに保存する

SDメモリーカードにデータを書き込んでいるときに、本機の電源または車のACCをOFFにしないでください。

項目		操作			備考						
<p><b>1</b></p>  <p>SDメニュー画面(※102ページ)から HDD SD を選ぶ</p>		<p><b>2</b></p> 			<p><b>3</b></p> 		<p><b>4</b></p> 		<p><b>5</b></p> 		
登録ポイント を保存する	1地点	登録ポイント を選ぶ	1地点ずつ を選び、 リストから地点を選ぶ	新しいファイルを作る 新規ファイルに保存 を選ぶ	ファイル名を入力し、 完了 を選ぶ	全角10文字(半角20文字)まで 自動的に拡張子(PMF)が付きます。 自宅やワンタッチ探索地点を保存しても、 普通の登録ポイントとして保存されます。 (自宅、ワンタッチ探索地点として保存 されません。)					
	全地点		全地点一括 を選ぶ	新しいファイルを作る 新規ファイルに保存 を選ぶ	ファイル名を入力し、 完了 を選ぶ						
ルート設定メモリーを 保存する		ルート設定メモリー を選ぶ	リストから ルート設定メモリーを選ぶ	ファイル名を入力し、 完了 を選ぶ		全角10文字(半角20文字)まで 自動的に拡張子(RMF)が付きます。					
走行軌跡メモリーを 保存する		軌跡メモリー を選ぶ	リストから 走行軌跡メモリーを選ぶ	ファイル名を入力し、 完了 を選ぶ		全角10文字(半角20文字)まで 自動的に拡張子(SMF)が付きます。					
ドライブルート を保存する	1ルート	ドライブルート を選ぶ	1ルートずつ を選び、 リストからドライブルートを選ぶ	ファイル名を入力し、 完了 を選ぶ		全角10文字(半角20文字)まで 自動的に拡張子(DRS)が付きます。 全ルート一括 を選んだ場合、入力した 名称のフォルダが作られ、その中にす べてのドライブルートが保存されます。 各ドライブルートのファイル名は、自動 的に出発地と目的地の名称が付きます。					
	全ルート		全ルート一括 を選ぶ	フォルダ名を入力し、 完了 を選ぶ							
地図画面を 保存する	パソコン 用	地図保存 を選ぶ	1画面 を選ぶ	場所を選び、決定 を選ぶ 縮尺切替、スクロール、回転、 傾き切替ができます。	ファイル名を入力し、 完了 を選ぶ	保存できる地図画面は、スタンダード マップとドライビングマップのみです。 地図上のルート表示、登録ポイント、自転車 マーク、VICSレベル3情報 も画像とし て保存されます。(「1画面」時のみ) 保存した地図をザウルスで見るときは、 「フォトメモリー」で表示してください。 (地図ビューアーで見ることができません。) 1画面サイズ：全角10文字(半角20文字)まで ザウルスファイル：半角英数8文字まで					
	PDA用		ザウルス を選ぶ	場所を選び、決定 を選ぶ 縮尺切替、スクロール、回転が できます。	ファイル名を入力し、 完了 を選ぶ 「_ZAURUS」フォルダ の中に保存されます。						

本機からSDメモリーカードに保存する SDハンズオン