
#### タッチパネルで簡単操作

# 画面上のタッチキーにタッチするだけで、操作できます。

(軽く触れる)






本書では、タッチキー操作とモニター部のボタン 操作を中心に説明しています。 リモコン操作は、タッチキー操作と異なるときだけ、 記載しています。

## 別売品との組み合わせでシステムアップ

車載用カラーカメラやVICSビーコンユニットを接続できます。 カーオーディオ(DVD/MDサウンドステーションなど)と接続できます。



#### SDメモリーカードを使って

音楽 (MP3) や静止画 (JPEG)、動画 (MPEG4) を車内で楽しむことができます。

DVDレコーダー(DIGA)を 使って SDマルチカメラ(D-snap) デジタルビデオカメラ(DIGICAM) カメラ付き携帯電話を使って

パソコンを使って









録画した動画データ 録画した静止画データ 撮影した動画データ 撮影した静止画データ

> エンコードされた 音楽データ(MP3)

弊社ダウンロードサイト からダウンロードした、 企業ランドマーク更新 データなど



### SDメモリーカードに保存し、

携帯電話のminiSD™を使用するときは、 必ず専用アダプタを装着してください。 取り出し時は必ずアダプタごと取り出し、 アダプタを本機に残さないでください。



#### 本機に挿入する。

詳しい操作については、操作編をご覧ください。

音楽データ:本機に音楽データを保存し、再生できます。(SDメモリーカードから直接再生できません。)

静止画データ:本機またはSDメモリーカード内の静止画データを再生できます。

動画データ:本機またはSDメモリーカード内の動画データを再生できます。

企業ランドマーク更新データ:ダウンロードした企業 ランドマークデータに更新できます。

登録ポイント/ルート設定メモリー/走行軌跡メモリー/ドライブルート:ナビゲーションのデータをSDメモリーカードに保存できます。





13