

地図の見かたと操作を覚えよう

地図の向きを切り替えるには


1 方位マーク()にタッチする。

北が上
(ノースアップ)



2 ヘディングアップ(またはノースアップ)にタッチする。

ヘディングアップ(ノースアップ)に切り替わります。



進行方向が上
(ヘディングアップ)



お知らせ

現在地画面表示中にサブメニューから地図の向きを切り替えることもできます。( 38ページ)


リモコンで操作するには



 を押すと、サブメニューが表示されます。

 で選んで、 押して決定します。


(例：ヘディングアップからノースアップに切り替える場合)




地図を回転するには

スタンダードマップ、ドライビングマップ、都市高マップを回転させることができます。( 32～33ページ)

1 方位マーク()にタッチする。




2 3D調整 にタッチする。



3 矢印( )にタッチする。


 : 地図が時計回りに回転する

 : 地図が反時計回りに回転する



4 調整が終わったら、3D調整解除 にタッチする。

調整を終了します。



リモコンで操作するには



 : 傾きが大きくなる

 : 2D (スタンダードビュー) と 3D (バーチャルビュー) が切り替わる

 : 傾きが小さくなる

 : 地図が時計回りに回転する

 : 地図が反時計回りに回転する

地図の見かたと基本操作

地図の見かたと操作を覚えよう