

サブメニューの操作を覚えよう

サブメニューを表示させるには

よく使う機能は、サブメニューを使って簡単に操作できます。

サブメニューにタッチする。

サブメニューが表示されます。
サブメニューの項目は、地図の状態によって異なります。



現在地画面表示中は

サブメニュー



(ルート案内中)



- 再探索** : 現在地からルートをもう一度探索します。
1
- 自宅探索** : 現在地から自宅までのルートを探します。
- ポイント登録** : 現在地をポイントとして登録します。
- 周辺検索** : 現在地を中心に周辺の施設を検索します。
- 別道路切替** : 隣接した平行な道路で自車マークを正しい位置になおします。
- 迂回探索** : 迂回探索します。
2
- ノースアップ** (または **ハディングアップ**) : 地図の向きを変更します。
- MPS ▶ PLAY** (または **MPS ■ STOP**) : 音楽データを再生/停止します。

- 1 ルート案内中のみ表示されます。
- 2 抜け道情報がある場合は、抜け道を優先的に通る迂回ルートを探します。

地図モード画面表示中は



- 行き先設定** : カーソルの位置を行き先に設定してルートを探します。
- 経路地設定** : カーソルの位置を経由地に設定してルートを探します。
- ポイント登録** : カーソルの位置をポイントとして登録します。
- 周辺検索** : カーソルの位置を中心に周辺の施設を検索します。

リモコンで操作するには



- 決定 を押すと、サブメニューが表示されます。
- 決定 で選んで、押し決定します。
- 決定 でNAVIサブメニューとVICSサブメニューを切り替えます。

VICS情報受信時に **NAVI** / **VICS** にタッチすると、NAVIサブメニューとVICSサブメニューが切り替わります。

NAVIサブメニュー



VICSサブメニュー



- 全道路情報** : 高速道路、一般道路、有料道路のVICS情報(渋滞・規制情報など)を表示します。
- 高速道情報** : 高速道路のVICS情報のみ表示します。
- 一般道情報** : 一般道路、有料道路のVICS情報を表示します。
- 表示OFF** : VICS情報を画面から消去します。

地図の見かたと基本操作

サブメニューの操作を覚えよう