

# 音楽を聞く

## 音楽データファイルをHDDに保存する

確認

音楽データファイル(MP3ファイル)が保存されたSDメモリーカードが本機に入っていますか？

1 メニュー画面 **エンタメバンク** から、



を選ぶ。



2 **SDカードコピー** を選ぶ。

SDメモリーカード内のフォルダおよび音楽データファイルが表示されます。




3 保存するフォルダまたは音楽データファイルを選び、**決定** を選ぶ。

保存先 (HDD) の音楽ファイル格納フォルダ (音楽データ) が表示されます。



4 保存先のフォルダを選び、**決定** を選ぶ。

音楽データファイルがHDDに保存されます。



## HDDに保存した音楽データを聞く

FMトランスミッターを設定すると、車載のFMラジオを通して聞くことができます。  
(※「操作編：音声/映像の設定を変える」)

1 メニュー画面 **エンタメバンク** から、



を選ぶ。



2 **再生** を選ぶ。

ミュージックリストが表示されます。



3 再生したい曲を選ぶ。

選んだ曲から順番にすべての音楽データが再生されます。

再生中に、ナビ画面にするには、

**現在地** を押してください。



テレビを見る  
音楽を聞く

音楽を聞く