





警告


ご使用に関するご注意

- 


実際の交通規制に従って走行する
ルート案内中でも、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。交通事故やけがなどの原因になります。

- 


車載用カメラなどを使用するときは、必ず目視による安全確認をしながらゆっくり移動する
カメラの映像は実際の距離と感覚が異なります。また、映し出す範囲には限界があります。画面だけでなく、必ず目視による安全確認をしながらゆっくり移動してください。人や物にぶつかり、事故の原因になります。

- 


必ず本機の仕様に適合するスピーカーを接続する
本機の仕様に適合しないスピーカーを接続して使用すると、火災や発煙・発火、故障の原因になります。説明書をよくお読みのうえ、接続してください。
●最大入力50 W以上のハイパワー用で、インピーダンスが4 Ωから8 Ωのスピーカーを使用してください。詳しくは、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。

- 


**必ず規定容量のヒューズを使用する
また、交換は専門技術者に依頼する**
規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や発煙・発火、故障の原因になります。ヒューズの交換や修理は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にご依頼ください。

- 


故障や異常な状態のまま使用しない
万一、故障（画像が映らない、音が出ないなど）や異常（異物が入った、水がかかった、煙が出る、異音・異臭がするなど）が起きた場合は、ただちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。そのまま使用を続けると、火災や感電、事故の原因になります。

- 

**運転者は走行中に操作をしない
また、画像・表示を注視しない**
走行中の操作や画像・表示の注視は、前方不注意による交通事故の原因になります。必ず安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いた状態でご使用ください。

- 

リモコンを放置しない
運転中に足もとに転がってブレーキペダルなどの下へ入り込むと、運転を妨げて交通事故の原因になります。


- 

メモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かない
誤って、飲み込む恐れがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。




警告


ご使用に関するご注意

- 


機器内部に水や異物を入れない
内部に金属物や燃えやすいものなどが入ると、動作不良になるばかりでなく、ショートや絶縁不良で発熱し、火災や発煙・発火、感電の原因になります。飲み物などがかからないようご注意ください。

- 

大きな音量で使用しない
車外の音が聞こえない状態での運転は、交通事故の原因になります。


- 

**MP3 ファイル以外のファイルに、拡張子「MP3」を付けない
WMA ファイル以外のファイルに、拡張子「WMA」を付けない**
MP3/WMAファイルと誤認識して再生してしまい、大きな雑音が出て耳に障害を与えたり、スピーカーなどを破損する原因になります。ファイルの作成時には、拡張子にご確認ください。

- 

雷が鳴りだしたら、アンテナやプラグに触らない
落雷による感電の恐れがあります。

接触禁止

- 

本機の近くで医療用電気機器などを使用される場合には、電波による影響について各医療機器メーカーもしくは、販売店に確認する
本機は、無線を使用した機能を搭載しています。そのため、心臓ペースメーカー、その他の医療用電気機器をご使用になる場合には、該当の各医療機器メーカーもしくは販売店に電波による影響について必ずご確認ください。電波により動作に影響を与える場合があります。(CN-HW830D)