

案内図を表示させるには

地図表示変更メニュー (P.44 ページ) から
切り換えたい案内図を選ぶ

- 選んだ案内図が表示されます。(P.33ページ)



表示できる案内図について

■ 有料道走行中は

ハイウェイマップ・ルートガイドを表示できます。



■ 一般道走行中は

レーンリスト・ルートガイドを表示できます。



■ 駐車場走行中は

駐車場マップを表示できます。



お知らせ

- ハイウェイマップ・ルートガイド・レーンリストは、ルート案内中のみ表示できます。

案内図を消去するには

地図表示変更メニュー (P.44 ページ) から
表示させたい画面を選ぶ

- 案内図が消去され、選んだ画面に切り換わります。



リモコン操作

- 決定 項目を選ぶ
- 決定 決定する

都市高マップに切り換える

地図表示変更メニュー (P.44 ページ) から

都市高マップ表示 をタッチする

- 都市高マップに切り換わります。



お知らせ

- 都市高マップは、ルート案内中に都市高速を走行している場合のみ表示できます。
- 200 m ~ 1.6 km 以外の縮尺の地図が表示されているときは、都市高マップに切り換えられません。
- 2画面表示中は、左画面が都市高マップに切り換わります。



都市高マップを解除するには

もう一度、

都市高マップ表示 をタッチする

- 縮尺に応じて、市街地図または広域地図に切り換わります。



リモコン操作

- 決定 項目を選ぶ
- 決定 決定する