

ツートップメニューを編集する

ツートップメニューによく使う項目をお好みで設定したり、レイアウト(表示する行き先ショートカット、AUDIOショートカットの数・配置)を変更したりすることができます。

● 下記のように、レイアウトを変更できます。(AUDIOショートカット:行き先ショートカット)



1 ツートップメニューから すべてをタッチする

例: 行き先メニューから編集する場合

- AUDIOショートカットを変更する場合は、すべてをタッチしてください。




2 よく使うボタンを設定する をタッチする



3 設定開始をタッチする

- ツートップメニュー編集画面が表示されます。
- 現在のレイアウトのまま、ツートップメニューを編集したい場合は(手順4)
- レイアウトを変更して、ツートップメニューを編集したい場合は(55ページ)



4 ショートカットに設定する項目を選んで、 設定するをタッチする

- レイアウトに設定されている数だけ項目を選んでください。
- 同じ項目をもう一度選ぶと、その項目は解除されます。
- 「行き先メニュー (他の方法)」の項目はツートップメニューに登録できません。



(ツートップメニュー編集画面)



レイアウトを変更する

1 ツートップメニュー編集画面(54ページ)から 変更したいレイアウトをタッチする

例: レイアウト6:2を選んだ場合



2 行き先ショートカットに設定する項目 を選んで、設定するをタッチする

- レイアウトに設定されている数だけ項目を選んでください。
- 同じ項目をもう一度選ぶと、その項目は解除されます。
- 「行き先メニュー (他の方法)」の項目はツートップメニューに登録できません。



3 AUDIO ショートカットに設定する項目 を選んで、設定するをタッチする

- レイアウトに設定されている数だけ項目を選んでください。
- 同じ項目をもう一度選ぶと、その項目は解除されます。



お知らせ

- 選んだ項目の順番は、左から右へ、上から下へ並びます。
(画面例 6:2を選んだ場合)



- AUDIOメニューから「よく使うボタンを設定する」を選んでレイアウトを変更した場合は、AUDIOショートカットを設定したあとに、行き先ショートカットを設定します。