

# ルートを探索する

行き先メニューや地図画面から検索した地点を、行き先(目的地)や経由地に設定し、ルートを探索します。(最大5地点まで)

## 行き先に設定する

ルートを設定している場合は、現在の目的地や経由地を消去して、新たな目的地として設定します。

### 行き先メニューから検索した地点を 行き先に設定する

- 1 **行き先メニュー (主な方法)** (☞60~68ページ) または **行き先メニュー (他の方法)** (☞68、69ページ) で **地点を検索し、地図を表示させる**



- カーソル(⦿)の位置を微調整できます。



- カーソルの地点を行き先に設定し、ルート探索を開始します。
- 地点が有料道路付近などの場合「〇〇上に目的地を設定しますか?」と表示されます。**設定する** / **他の道路** を選んでください。



- ルート案内を開始します。

### 地図画面から検索した地点を 行き先に設定する

- 1 **地図画面から** (☞70、71ページ) で **地点を検索し、地図を表示させる**



- カーソル(⦿)の位置を微調整できます。
- カーソルの地点を行き先に設定し、ルート探索を開始します。
- 地点が有料道路付近などの場合「〇〇上に目的地を設定しますか?」と表示されます。**設定する** / **他の道路** を選んでください。



- ルート案内を開始します。

## 経由地に設定する

経由地・目的地が合わせて5地点設定されている場合は、追加できません。不要な経由地・目的地を消去してください。(☞81ページ)

### 行き先メニューから検索した地点を 経由地に設定する

- 1 **行き先メニュー (主な方法)** (☞60~68ページ) または **行き先メニュー (他の方法)** (☞68、69ページ) で **地点を検索し、地図を表示させる**



- カーソル(⦿)の位置を微調整できます。



- 地点が有料道路付近などの場合「〇〇上に目的地を設定しますか?」と表示されます。**設定する** / **他の道路** を選んでください。



- ルート探索を開始します。
- 最後の区間に追加すると、目的地として設定されます。



- ルート案内を開始します。

### 地図画面から検索した地点を 経由地に設定する

- 1 **地図画面から** (☞70、71ページ) で **地点を検索し、地図を表示させる**



- カーソル(⦿)の位置を微調整できます。
- カーソルの地点を次の経由地に設定し、ルート探索を開始します。
- 地点が有料道路付近などの場合「〇〇上に目的地を設定しますか?」と表示されます。**設定する** / **他の道路** を選んでください。



- ルート案内を開始します。

### お知らせ

- 入口/出口ICを指定(☞84ページ)しているときは、自動的に指定が解除される場合があります。