

SDメモリーカードを使う

SDメモリーカードでデータを読み書きしているときに、車のACCをOFFにしないでください。

本機からSDメモリーカードにデータを保存する

1 メニュー画面 [データ] (☞52ページ)から [SD読み込/保存] を選ぶ




- SDメモリーカード画面が表示されます。


2 SDメモリーカードへ保存する を選ぶ



3 保存する項目を選ぶ (☞右表)



SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチを解除してください。



項目	操作	保存されるファイル	備考
登録ポイント 本機に登録されているすべての登録ポイントを保存します。 出力先フォルダ: imexport	<input type="checkbox"/> [はい] を選ぶ <input type="checkbox"/> [確認] を選ぶ	(日付_時刻).ptf 例: 20081101_120000.ptf (2008年11月1日午後12時に作成した場合)	<ul style="list-style-type: none"> ● 自宅は、自宅の登録ポイントとして保存されます。
録音曲タイトル取得 CDから本機に録音した音楽データの中で、名称が表示されなかったアルバム情報を書き出し、タイトル検索ソフトでアルバム名を検索できます。 (☞157ページ) 出力先フォルダ: PRIVATE ¥CustomUDT	<input type="checkbox"/> [はい] を選ぶ <input type="checkbox"/> [確認] を選ぶ	「export.dat」	<ul style="list-style-type: none"> ● アルバム情報について、詳しくは152ページをご覧ください。
PCツール出力 タイトル情報検索用のPCツールを保存します。 出力先フォルダ: PRIVATE ¥CustomUDT	<input type="checkbox"/> [リモコン操作] <ul style="list-style-type: none"> [青] 完了する [赤] タイトル無し全選択 [青] 全て解除 	タイトル検索ソフト: 「TitleFinderVer2.exe」 管理情報:「Regist.dat」 テキストファイル:「README.TXT」	<ul style="list-style-type: none"> ● PCツールを使って、タイトル情報を検索できます。 (☞156～158ページ)