

Bluetooth Audio機器を本機に登録する

- Bluetooth については178、179ページ、242ページをご覧ください。
- Bluetooth Audio機器は、5台まで登録できます。すでに5台登録しているときは、不要な登録を削除してください。(P163ページ)

Bluetooth Audio機器を本機に登録する

- 1 オーディオメニュー(P116ページ)から Bluetooth® Audio を選ぶ



- Bluetooth® Audio画面に切り換わります。

- 2 設定 を選ぶ



- BLUETOOTH Audio設定画面が表示されます。

- 3 BLUETOOTH Audio機器設定 を選ぶ



- BLUETOOTH Audio機器設定画面が表示されます。

- 4 登録 を選ぶ



- BLUETOOTH Audio接続中画面が表示されます。



Bluetooth Audio機器(携帯電話など)を操作して本機の機器登録をする

この操作は、Bluetooth Audio機器側で行ってください。

5 周辺のBluetooth 対応機器を探す

- 1 MENU を押す
- 2 LifeKit を選ぶ
- 3 Bluetooth を選ぶ
- 4 登録機器リスト を選ぶ
- 5 ● Bluetooth 対応機器が未登録の場合 YES を選ぶ
 - 「Strada」がすでに登録されている場合 「Strada」を選ぶ P8手順8
 - 他のBluetooth 対応機器がすでに登録されている場合 を押す

- 周辺のBluetooth 対応機器が検索され、登録機器リストに表示されます。
- 登録機器リストに「Strada」(本機)が表示されない場合は、本機に携帯電話を近づけて、再度行ってください。

6 Bluetooth Audio機器に登録する機器(本機)を選ぶ

- 1 「Strada」にカーソルを合わせて、 を押す
- 2 機器登録 を選ぶ
 - 機器登録 を選べない場合は、接続待機状態を解除してください。(登録完了後、接続待機状態に戻してください。)
- 3 携帯電話の端末暗証番号を入力し、 確定 を選ぶ

7 本機のBluetooth パスキーをBluetooth Audio機器に入力する

- 1 Bluetooth パスキーのテキストボックスを選ぶ
- 2 本機のBluetooth パスキーを入力し、 確定 を選ぶ(お買い上げ時の設定:0000)

8 本機とBluetooth Audio機器を接続する

- 1 オーディオ を選ぶ
 - 2 NO を選ぶ
- 機器登録を完了し、接続を開始します。
 - 本機に機器登録完了のメッセージが表示されるまで、本機を操作したり、本機の電源を切ったりしないでください。

接続するBluetooth Audio機器を変更する

複数のBluetooth Audio機器を登録している場合は、接続するBluetooth Audio機器を選んでください。

- Bluetooth Audio機器は、5台まで登録できます。(P162ページ)

- 1 BLUETOOTH Audio設定画面 (P162ページ) から BLUETOOTH Audio接続機器選択 を選ぶ



- 2 接続したいBluetooth Audio機器を選び、完了 を選ぶ



- 接続中のBluetooth Audio機器には、 BLUETOOTH と表示されます。
- 詳細情報表示 を選ぶと、選んだBluetooth Audio機器の詳細情報が表示されます。

以下の操作はBluetooth Audio機器側で行ってください。

- 3 Bluetooth Audio機器を操作して本機に接続する (P164ページ 手順 2 ~ 3)

Bluetooth Audioの登録データを削除する

Bluetooth Audioの登録情報を削除します。Bluetooth Audioの登録データを削除すると、もとに戻せません。(再度登録が必要になります) データ削除は、十分確認のうえ行ってください。

- 1 BLUETOOTH Audio機器設定画面 (P162ページ) から 削除 を選ぶ



- 2 削除したいBluetooth Audio機器を選び、完了 を選ぶ



- 詳細情報表示 を選ぶと、選んだBluetooth Audio機器の詳細情報が表示されます。

- 3 はい を選ぶ



- 選んだBluetooth Audio機器の登録情報が削除されます。
- 削除完了のメッセージが表示されるまで、本機の電源を切らないでください。登録情報の削除が正しく行われない場合があります。

お知らせ

- ハンズフリーの登録データは、上記の操作では削除されません。ハンズフリーの登録データを削除する場合は181ページをご覧ください。