

文字入力のしかた

1 入力したい文字の種類を選ぶ



2 文字を入力する



3 文字入力が終わったら、完了を選ぶ



お知らせ

- 入力できる字数は、項目によって異なります。各項目の説明をご覧ください。
- 入力できる文字の種類は、機能によって異なります。
- 地上デジタルTVの文字入力のしかたは、217ページをご覧ください。

ひらがな/漢字を入力する



- 「無変換」: 入力した文字を決定します。
- 「変換」: 入力した文字を漢字に変換できます。



- < / >: 変換する文字の範囲を指定できます。
- 全確定: 変換を完了します。

カタカナを入力する



半角: 半角文字を入力できます。

全角: 全角文字を入力できます。

- **半角** を選ぶと、**全角** が表示されます。

英数字を入力する



大文字: 大文字を入力できます。

小文字: 小文字を入力できます。

- **大文字** を選ぶと、**小文字** が表示されます。

半角: 半角文字を入力できます。

全角: 全角文字を入力できます。

- **半角** を選ぶと、**全角** が表示されます。

数字・記号を入力する



△ / ▽: ページを切り替えます。

半角: 半角文字を入力できます。

全角: 全角文字を入力できます。

- **半角** を選ぶと、**全角** が表示されます。

スペースを入力する/文字を削除する



スペース: スペースが入力されます。

修正: 1文字削除されます。

地上デジタルTVの画面キーボードで文字を入力するには

1 入力したい文字の種類を選ぶ



2 文字を入力する



3 文字入力が終わったら、完了を選ぶ



お知らせ

- 入力できる字数は、最大40文字までです。番組によっては、入力したすべての字数を表示できない場合があります。
- 漢字は入力できません。

ひらがなを入力する



カタカナを入力する




半角: 半角文字を入力できます。

全角: 全角文字を入力できます。

- **半角** を選ぶと、**全角** が表示されます。

英数字を入力する



大文字: 大文字を入力できます。

小文字: 小文字を入力できます。

- **大文字** を選ぶと、**小文字** が表示されます。

半角: 半角文字を入力できます。

全角: 全角文字を入力できます。

- **半角** を選ぶと、**全角** が表示されます。

数字・記号を入力する



半角: 半角文字を入力できます。

全角: 全角文字を入力できます。

- **半角** を選ぶと、**全角** が表示されます。

スペースを入力する/文字を削除する



スペース: スペースが入力されます。

修正: 1文字削除されます。