

Bluetooth Audio/ハンズフリー通話/データ通信 CN-HW830D

症状	原因と処置	ページ
Bluetooth 対応機器が自動的に再接続されない。	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth 対応機器がBluetooth Audio自動接続に対応していない。 →オーディオをBluetooth Audioに切り換え、本機から手動で接続してください。 Bluetooth 対応機器のBluetooth 機能が無効になっている。 →Bluetooth 機能を有効にしてください。Bluetooth 対応機器が省電力モードに設定されていると、一定時間経過後に自動的に接続が解除される場合があります。Bluetooth 対応機器の設定を変更してください。 携帯電話がハンズフリー接続待機状態になっていない。 →携帯電話のハンズフリーが接続待機状態でないと、本機とハンズフリー接続されません。携帯電話を接続待機状態に設定してください。 携帯電話がダイヤルアップ接続待機状態になっていない。 →携帯電話のダイヤルアップが接続待機状態でないと、本機とダイヤルアップ接続されません。携帯電話を接続待機状態に設定してください。 Bluetooth 対応機器を操作して、Bluetooth による本機との接続を解除した。 →Bluetooth 対応機器を操作して、再度本機と接続してください。 →どうしても接続できない場合は、Bluetooth 対応機器の登録機器リストから「Strada」を消去し、再度機器登録からやり直してください。 Bluetooth 対応機器が操作待ちになっている。(機種によっては、本機からの接続に対し、確認操作が必要な場合があります。) →Bluetooth 対応機器を操作して接続を許可してください。 本機の近くに、他のBluetooth 対応機器や2.4 GHz帯を使用する機器がある。(混信している) →他のBluetooth 対応機器・2.4 GHz帯を使用する機器を本機から離してください。 それでも混信する場合は、他のBluetooth 対応機器・2.4 GHz帯を使用する機器の電源を切ってください。 Bluetooth 対応機器が金属物に触れている。 →金属物から離してください。 Bluetooth 対応機器と本機の間には障害物がある。 →Bluetooth 対応機器と本機の間には障害物を取り除いてください。 Bluetooth 対応機器から本機までの距離が離れている。 →Bluetooth 対応機器を本機に近づけてください。 ハンズフリーとBluetooth Audioに、それぞれ異なるBluetooth 対応機器を登録している。 →オーディオがBluetooth Audioになっている間、ハンズフリーは接続されません。他のオーディオに切り換えてください。 →オーディオがBluetooth Audioの状態では本機の電源を切った場合には、次回起動時に本機とハンズフリー用機器は自動的に接続されません。他のオーディオに切り換えてください。 Bluetooth による自動接続に失敗した。 →いったんBluetooth 対応機器の電源を切り、再度電源を入れてください。 →どうしても接続できない場合は、携帯電話の登録機器リストから「Strada」を消去し、再度機器登録からやり直してください。 	164 — — — 164, 182 162, 180 — 242 — — — — 182 — 162, 180

Bluetooth Audio/ハンズフリー通話/データ通信 CN-HW830D

症状	原因と処置	ページ
データ通信の接続に失敗する。	<ul style="list-style-type: none"> プロバイダ設定、ホームネットワークカメラの設定が間違っている。 →設定内容が正しいか確認してください。 ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)である。 →ハンズフリー通話を終了してから、再度接続してください。 携帯電話がダイヤル発信制限中である。 →ダイヤル発信制限を解除してください。 携帯電話の受信状態が悪い。 →携帯電話の受信状態を確認してください。 	192, 193 — — —
データ通信中に操作しても、すぐに画面が更新されない。	<ul style="list-style-type: none"> 携帯電話の受信状態が悪い。 →携帯電話の受信状態を確認してください。 回線が非常に混み合っている。 →しばらくしてから、再度操作してください。 	— —
ブラウザで画面が正しく表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> 画像データが取得できていない。 →再読み込みしてください。 	195
データ通信が正しく動作しない。	<ul style="list-style-type: none"> 自宅までのネットワーク上で異常が発生している。 →しばらくしてから、再度操作してください。 通信先の機器の電源が入っていない。 本機が通信準備中である。 →しばらくしてから、再度操作してください。 現在時刻が正しく取得できていない。 →データ通信には、GPSから取得する現在時刻の情報が 必要です。GPSの受信状態を確認してください。 	— — — 24
ホームネットワークカメラに接続できない。	<ul style="list-style-type: none"> 接続時に入力するユーザー名とパスワードが間違っている。 →設定内容が正しいか確認して、再度入力してください。 ホームネットワークカメラ側の設定が正しくない。 →ネットワークカメラ側の設定を確認してください。 	194 —
その他の問題がある。 225～229ページの処置をしても問題が解決しない。	<ul style="list-style-type: none"> いったん車のエンジンを切って、再度かけてください。 いったんBluetooth 対応機器の電源を切って、再度入れてください。 適合機種を確認してください。 登録を削除し、再度登録しなおしてください。 それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 	— — 179 162, 180 —