

2画面に切り換えるには

1 **ビュー** をタッチする。
 ● 地図表示変更メニューが表示されます。



2 **2画面2D** または **2画面3D** を
 タッチする。



2画面2D : 左画面が2Dの2画面表示



2画面3D : 左画面が3Dの2画面表示



お知らせ

- 左画面は、1画面のときと同じ操作ができます。
- 右画面は、縮尺と向きのみ切り換えられます。
- 2画面に切り換えると、前回表示時と同じ縮尺で表示されます。

リモコン操作

- ビュー** 地図表示変更メニューを表示する
- 決定** 項目を選ぶ
- 決定** 決定する

右画面の2D/3Dを切り換えるには

地図表示変更メニュー(上記)から

右画面3D表示 をタッチする。

- 右画面が3Dに切り換わります。



右画面を2Dに戻すには

右画面2D表示 をタッチする。

- 右画面が2Dに切り換わります。



1画面に切り換えるには

地図表示変更メニュー(46ページ)から

1画面2D または **1画面3D** をタッチする。

1画面2D : 2Dの1画面表示



1画面3D : 3Dの1画面表示



リモコン操作

- 決定** 項目を選ぶ
- 決定** 決定する

3D画面の傾きを調整するには

1 地図表示変更メニュー(46ページ)から
3D調整 をタッチする。

- 角度調整画面が表示されます。
- 2画面表示時も、角度調整画面は1画面で表示されます。



2 **傾き調整** をタッチして調整する。

- 傾き調整** : 傾きが小さくなる
- 傾き調整** : 傾きが大きくなる



3 **決定** をタッチする。

- 調整を終了します。

お知らせ

- 角度が調整されるのは、3D画面のみです。2D画面は角度を調整できません。(常に2Dで表示されます。)

リモコン操作

- 決定** 傾きを調整する
- 決定** 調整を終了する