


おでかけストラダで探す(続き)

おでかけスポットから探す

**準備** おでかけスポットのデータを、SDメモリーカードに保存して本機に挿入してください。(P.65ページ)

1

行き先メニュー(主な方法)から



おでかけプランを利用する

**準備** おでかけプランのデータを、SDメモリーカードに保存して本機に挿入してください。(P.65ページ)

行き先メニュー(主な方法)から



2


おでかけスポットを選ぶ

- おでかけスポットが新しい順に50件まで表示されます。



リストからおでかけスポットを選ぶ

- 施設のリストが表示されます。
- 説明**: おでかけスポットの説明を表示。



リストから施設を選ぶ

- リストの並べ替え・絞り込みができます。


- エリア変更**: 絞り込む都道府県を選ぶ。青 押す
- 全エリア** を選ぶと、都道府県からの絞り込みを解除します。ビュー 押す
- キーワード**: 絞り込むキーワードを入力。赤 押す
- 近い順**: 自転車位置から近い順で並べ替え。緑 押す
- 50音順**: 50音順で並べ替え。黄 押す



おでかけスポット詳細画面が表示されます。(P.右記)

おでかけスポット詳細画面

バーコード/画像情報を切り換え  
(画像とバーコード情報がある場合のみ)



電話をかける  
(ハンズフリー接続中のみ)

地図が表示されます。  
(P.74~75ページ)

- バーコード(QRコード)\*を携帯電話で読み取ると、施設の情報が携帯電話に表示されます。  
※画面の傷や汚れ、光の反射、バーコード(QRコード)のバージョンによっては読み取れない場合があります。

おでかけプランを選ぶ

- おでかけプランが新しい順に50件まで表示されます。



リストからおでかけプランを選ぶ

- ルート探索され、選んだおでかけプランの詳細が表示されます。
- 説明**: おでかけプランの説明を表示。



区間の探索条件を表示。

**詳** マークの付いた項目を選ぶと、おでかけプラン・スポット詳細画面が表示されます。

探索結果画面が表示されます。(P.61ページ)

- おでかけプランからルートを探した場合、目的地履歴(P.70ページ)に経由地は保存されず、目的地のみ保存されます。

おでかけプラン・スポット詳細画面

画像/バーコード情報(情報がある場合のみ表示)



電話をかける  
(ハンズフリー接続中のみ)

バーコード/画像情報を切り換え  
(画像とバーコード情報がある場合のみ)

- バーコード(QRコード)\*を携帯電話で読み取ると、施設の情報が携帯電話に表示されます。  
※画面の傷や汚れ、光の反射、バーコード(QRコード)のバージョンによっては読み取れない場合があります。