

ルートを変更する

ルートを変更して再探索する

目的地や条件を変更して再探索することができます。

1 現在地メニューから「再探索」を選ぶ



● 再探索メニューが表示されます。

2 「ルート変更」を選ぶ



● ルート変更画面が表示されます。

3 ルートを変更する



- 目的地を編集する (80～81ページ)
- 通過点を編集する (82～83ページ)
- 入口/出口ICを編集する (84ページ)
- 探索条件を変更する (85ページ)
- 季節規制区間を回避する (85ページ)

4 「探索開始」を選ぶ



5 「案内開始」を選ぶ



● ルート案内を開始します。

お知らせ

- おでかけプラン (67ページ) のルートを変更すると、出発地に設定した地点を消去して、現在地からルートを探します。
- ルート確認画面 (79ページ) から「ルート変更」を選んでも、ルートを変更できます。

経路地・目的地を追加する

経路地・目的地合わせて最大5地点まで追加できます。

1 ルート変更画面 (82左記) から



2 検索方法を選び、経路地・目的地を選ぶ



● 地図が表示されます。

3 地点メニューを選ぶ



4 経路地設定を選ぶ




● 地点が有料道路付近などの場合「〇〇上に目的地を設定しますか?」と表示されます。
「設定する」/「他の道路」を選んでください。

5 追加する区間の「設定」を選ぶ



- 経路地・目的地を追加します。
- 最後の区間に追加すると、目的地として設定されます。

6 指定した入口/出口IC (84ページ)、通過点 (82ページ) の前後に追加した場合は、



- 「はい」を選ぶ
- 指定した入口/出口IC、通過点が解除されます。
- 「いいえ」を選ぶと、適正なルートが探索できない場合があります。

ルート変更画面が表示されます。(80ページ)

お知らせ

- 経路地・目的地が合わせて5地点設定されている場合は、追加できません。不要な経路地・目的地を消去してください。(82右記)

経路地・目的地を並び替える

1 ルート変更画面 (80ページ) から



- 指定した入口/出口IC (84ページ)、通過点 (82ページ) を設定している場合は、確認画面が表示されるので、「はい」を選んでください。

2 経路地・目的地を通りたい順に選び、



- 経路地・目的地が並び替わります。
- 「解除」を選ぶと、1地点ずつ解除します。
- 通過順を選んだあと、約3秒間何も操作しないと、並び替えた順番で自動的に経路地・目的地が並び替わります。

ルート変更画面が表示されます。(80ページ)

経路地・目的地を消去する

1 ルート変更画面 (80ページ) から



- 行き先メニュー(主な方法) (55ページ) から「目的地を消す」を選んでも、目的地・経路地を消去できます。

2 経路地が設定されている場合のみ 消去したい経路地・目的地を選ぶ



- すべての経路地・目的地を消去するには (82ページ)
- 目的地を消去すると、最後の経路地が目的地になります。

3 「はい」を選ぶ




- 経路地・目的地が消去されます。
- 経路地が設定されていない場合は、ルートが消去されます。

ルート変更画面が表示されます。(80ページ)

再探索メニュー (80ページ) から

次の経路地を消去する



- 次の経路地を消去して、新しいルートを探します。

お知らせ

- 経路地が設定されていない場合は、「次のG消去」は表示されません。