

ルートを変更する

入口/出口ICを指定する

ルート上に有料道路がある場合、乗り降りするICを変更することができます。

1 ルート変更画面(☞80ページ)から変更したいICを選ぶ



- 探索結果画面、ルート確認画面から入口/出口ICを選んで、ICを変更できます。

2 利用したいICを選ぶ



- 左画面でスクロールすると、中心付近のICが右画面に表示されます。

3 探索開始 を選ぶ



4 指定したICに複数の出入口がある場合、決定 を選ぶ



- '次候補' を選ぶと、別の出入口へ●が移動します。

ルート変更画面が表示されます。(☞80ページ)

お知らせ

- スマートICを入口/出口に指定すると、スマートICを通るルートを探ることができます。
- 目的地が高速道路上の場合は、出口の指定はできません。
- 現在地が高速道路上の場合は、入口の指定はできません。

入口/出口ICの指定を解除する

1 ルート変更画面(☞80ページ)から指定したICを選ぶ



- 探索結果画面、ルート確認画面から入口/出口ICを選んで、ICを解除できます。

2 入口解除 / 出口解除 を選ぶ



- 入口/出口IC指定を解除して、ルート探索します。

ルート変更画面が表示されます。(☞80ページ)

再探索メニュー(☞80ページ)から次の入口/出口IC指定を解除する

再探索メニューからIC指定解除 を選ぶ



- 次の入口/出口IC指定を解除して、ルート探索します。

お知らせ

- 経由地・通過点が指定した入口/出口ICより手前にある場合は、IC 指定解除 は表示されません。

区間ごとの探索条件を変更する

目的地、経由地、通過道路、指定した入口/出口ICまでの区間ごとに、探索条件を変更することができます。

1 ルート変更画面(☞80ページ)から探索条件変更 を選ぶ



- 探索条件変更画面が表示されます。


2 変更する区間の探索条件を選び、探索開始 を選ぶ



- おまかせ ※1: 有料道路/一般道路の使用を自動で判断したルートを探します。
- 有料優先 ※1: 有料道路を優先して通るルートを探します。
- 一般優先 ※1: 一般道路を優先して通るルートを探します。
- 距離優先: 目的地までの距離が短くなるようなルートを探します。
- 別ルート ※2: 現在の探索条件で別のルートを探します。

- ※1 表示時(渋滞データバンク探索「する」に設定時☞224ページ)は、渋滞データバンク探索されます。 ※2 現在地から次の地点までの区間のみ

3 案内開始 を選ぶ



- ルート案内を開始します。

季節規制区間を回避する

ルート上に季節規制区間がある場合、規制区間を避けるルートを探ることができます。

- 季節規制区間を通るルートは、他のルート色とは異なります。(☞50ページ)
- 季節規制メッセージ表示(☞224ページ)を「する」に設定しているときは、季節規制区間を通るルートが探索されるとメッセージが表示されます。

1 ルート変更画面(☞80ページ)から季節規制回避 を選ぶ



- 季節規制区間を回避するルートを探します。

2 案内開始 を選ぶ



- ルート案内を開始します。

季節規制区間を通るルートを探る

1 ルート変更画面(☞80ページ)から季節規制通過 を選ぶ



- 季節規制区間を通るルートを探します。

2 案内開始 を選ぶ



- ルート案内を開始します。

お知らせ

- 季節規制区間を回避するルートを設定しても規制区間以外を通るルートがない場合は、規制区間を通るルートを探します。