

SDメモリーカードを使う

SDメモリーカードを初期化する

初期化により消滅されたデータはもとに戻せません。


十分確認のうえ行ってください。

- 1 メニュー画面 **データ** (☞55ページ)から
データ消去 を選ぶ




- データ消去画面が表示されます。

- 2 **SDメモリーカード初期化** を選ぶ



- 3 **はい** を選ぶ



- 初期化されます。

お知らせ

- 本機以外の機器(パソコンなど)でSDメモリーカードを初期化した場合、本機では使用できないことがあります。そのときは、本機で初期化してから使用してください。