

ワンタッチダイヤルを登録する

よく連絡する相手をワンタッチダイヤルに登録できます。(最大17件)

- 電話帳を登録してください。(☞右記)

1 ハンズフリー設定画面 (☞186ページ) から

ワンタッチ を選ぶ



2 登録 を選ぶ




3 リストから登録したい通話先を選ぶ



- 電話帳の見かた (☞191ページ)

4 電話番号を選ぶ



5 グループを選び、登録先を選ぶ



- ワンタッチダイヤルに登録されます。

お知らせ

- ワンタッチダイヤルの登録を削除する場合は、196ページをご覧ください。

携帯電話の電話帳を登録する

携帯電話に登録された電話帳を本機に転送し、登録できます。

1 ハンズフリー設定画面 (☞186ページ) から

電話帳 を選ぶ




- 電話帳設定画面が表示されます。

2 電話帳転送 を選ぶ



- グループ選択画面が表示されます。

3 登録したいグループを選ぶ



- 電話帳が登録されていない場合
電話帳読み込み画面を表示 ☞手順5
- すでに電話帳が登録されている場合
☞手順4

4 上書き / 追加 を選ぶ



- **上書き** : 読み込み済みの電話帳データを削除して、新たに登録します。
- **追加** : 読み込み済みの電話帳データを残して、追加登録します。

以下の操作は携帯電話側で行ってください。

5 携帯電話から本機に電話帳を送信する

- 1 MENU を押す
 - 2 電話帳 を選ぶ
 - 3 電話帳検索 を選ぶ
 - 4 (一件選んで送信する場合のみ)
送信したい電話帳を選ぶ
 - 5 送信 を押す
 - 6 Bluetooth送信 を選ぶ
 - 7 一件選んで送信する場合
電話帳送信 を選ぶ
全件送信する場合
電話帳全件送信 を選ぶ
 - 8 Strada を選ぶ
 - 9 (全件送信する場合のみ)
端末暗証番号を入力し、確定 を選ぶ
 - 10 YES を選ぶ
- 携帯電話の電話帳が本機に登録されます。
 - 本機に登録完了のメッセージが表示されるまで、本機を操作したり、電源を切ったりしないでください。
 - 機種によっては、電話帳送信先を設定する必要があります。

本機に登録できる電話帳

氏名	全角12文字(半角24文字)まで	
よみがな	半角24文字まで	
電話番号	桁数	24桁まで
	件数	1人につき2件/ 最大2000件
対応文字	氏名・よみがな	シフトJIS形式 ● 絵文字非対応
	電話番号	● 数字、「#」、「*」 以外の文字は登録されません。

お知らせ


- 本機に登録した電話帳の内容(電話帳、氏名など)を編集することはできません。電話帳の内容を変更するときは、本機で編集したい通話先を削除(☞196ページ)し、再度登録しなおしてください。
- オブジェクトプッシュサービスを利用します。
- 電話帳の登録を削除する場合は、196ページをご覧ください。

電話帳の詳細を確認する

本機に登録された電話帳の登録内容を確認することができます。

1 電話帳内容画面 (☞191ページ) から

詳細 を選ぶ



- 電話帳詳細確認画面が表示されます。
- 削除 を選ぶと、表示中の通話先を電話帳から削除します。

2 ^ / v でページを切り換え、内容を確認する



- 音声認識 を選ぶと、音声認識の設定ができます。(☞216ページ)
- 「音声認識する」に設定している場合、認証読み を選ぶと音声認識読み変更画面が表示され、音声認識の読みを変更できます。(☞216ページ)