

郵便番号から目的地を設定する

[音声認識モード(☎206ページ)が、「拡張」の場合のみ]

1 発話 を押す 発話 押す

ピッになったらお話しください。 ピッ!

郵便番号検索

郵便番号で検索します。

2 発話 を押す 発話 押す

郵便番号をどうぞ。 ピッ!

222 * * * *

222 * * * *

3 発話 を押す 発話 押す

目的地を検索するには「検索」とお話しください。ピッ!

検索

検索します。

4 発話 を押す 発話 押す

目的地をセットするには「セット」とお話しください。ピッ!

セット※

ここを目的地にセットします。

● ルート探索を開始します。

※ルートが設定されている場合は、「セット」ではなく、「行き先設定」/「経由地設定」のどちらかを発声してください。「経由地設定」と発声したときは、次の経由地として設定されます。

ジャンルから目的地を設定する

[音声認識モード(☎206ページ)が、「拡張」の場合のみ]

ジャンルに関するコマンドは、277ページをご覧ください。

例：東京都にある東京駅の場合

1 発話 を押す 発話 押す

ピッになったらお話しください。 ピッ!

ジャンル検索

施設をジャンル名で探します。

2 発話 を押す 発話 押す

ジャンル名をどうぞ。 ピッ!

駅

駅を探します。

3 発話 を押す 発話 押す

駅の都道府県名をどうぞ。 ピッ!

東京都

東京都の駅を探します。

4 発話 を押す 発話 押す

駅の施設の名称をどうぞ。 ピッ!

東京駅

東京駅を表示します。

5 発話 を押す 発話 押す

目的地をセットするには「セット」とお話しください。ピッ!

セット※

ここを目的地にセットします。

● ルート探索を開始します。

※ルートが設定されている場合は、「セット」ではなく、「行き先設定」/「経由地設定」のどちらかを発声してください。「経由地設定」と発声したときは、次の経由地として設定されます。

周辺にある施設から目的地を設定する

周辺施設を検索できるジャンルは下記の6ジャンルのみです。

「ガソリンスタンド」、「コンビニエンスストア」、「ファミリーレストラン」、「駐車場」、「銀行」、「郵便局」

1 発話 を押す 発話 押す

ピッになったらお話しください。 ピッ!

近くのコンビニ

近くのコンビニエンスストアを検索して表示します。

2 発話 を押す 発話 押す

目的地をセットするには「セット」とお話しください。ピッ!

セット※

ここを目的地にセットします。

● ルート探索を開始します。

● 違う地点を検索した場合は、「次候補」と発声すると他の地点を表示します。

※ルートが設定されている場合は、「セット」ではなく、「行き先設定」/「経由地設定」のどちらかを発声してください。「経由地設定」と発声したときは、次の経由地として設定されます。

施設名から目的地を設定する

例：東京都としまえん

1 発話 を押す 発話 押す

ピッになったらお話しください。 ピッ!

施設検索

施設を名称で探します。

2 発話 を押す 発話 押す

都道府県名と施設名を続けてどうぞ。 ピッ!

東京都 としまえん

東京都 としまえんを表示します。

3 発話 を押す 発話 押す

目的地をセットするには「セット」とお話しください。ピッ!

セット※

ここを目的地にセットします。

● ルート探索を開始します。

● 違う地点を検索した場合は、「次候補」と発声すると他の地点を表示します。

※ルートが設定されている場合は、「セット」ではなく、「行き先設定」/「経由地設定」のどちらかを発声してください。「経由地設定」と発声したときは、次の経由地として設定されます。

地図を表示させて目的地や経由地を設定する

準備

目的地や経由地に設定したい場所の地図を表示させてください。

1 発話 を押す 発話 押す

ピッになったらお話しください。 ピッ!

行き先設定

ここを目的地にセットできます。

2 発話 を押す 発話 押す

目的地をセットするには「セット」とお話しください。ピッ!

セット※

ここを目的地にセットします。

● ルート探索を開始します。

※ルートが設定されている場合は、「セット」ではなく、「行き先設定」/「経由地設定」のどちらかを発声してください。「経由地設定」と発声したときは、次の経由地として設定されます。

お知らせ

● 地点が有料道路付近などの場合、「○○上に目的地を設定しますか?」と表示されます。タッチ操作で「設定する」/「他の道路」を選んでください。