


各種設定	設定する項目	設定	
<b>画面の明るさ</b>  (明るさ設定画面)	<b>「コントラスト」</b> 画面のコントラストを調整する。	●「強」/「弱」で調整する (調整範囲: -15~±0~+15)	
	<b>「明るさ」</b> 画面の明るさを調整する。 ● 昼画面表示中は昼画面、夜画面表示中は夜画面の明るさを調整します。	<b>CN-HX1000D</b> ●「自動」: 周囲の明るさに応じて、自動的に明るさを切り換える。 ●「手動」 ●「明」/「暗」で調整する [調整範囲: -5~±0~+5] (お買い上げ時の設定: 昼画面+5、夜画面±0) <b>CN-HW1000D</b> ●「明」/「暗」で調整する [調整範囲: -5~±0~+5] (お買い上げ時の設定: 昼画面+5、夜画面±0)	
<b>地図表示設定</b> </>で、設定したい項目を表示する  (地図表示設定画面1) <hr/>  (地図表示設定画面2) <hr/>  (地図表示設定画面3) <hr/>  (地図表示設定画面4)	<b>「マップセレクト」</b> (☞50ページ) 地図の配色を変更する。	設定する を選ぶ 昼画面 ●「クルージング」 ●「トラフィック」 ●「タウン」 ●「トワイライト」 夜画面 ●「クルージング」 ●「トラフィック」 ●「タウン」 ●「トワイライト」	完了を選ぶ
	<b>「ルート表示」</b> (☞50ページ) ルートの色・幅を変更する。	設定する を選ぶ ルート色 ●「青」 ●「黄」 ●「赤」 ●「緑」 ルート太さ ●「標準」 ●「太」 ●「極太」	完了を選ぶ
	<b>「自転車マーク」</b> (☞51ページ) 自転車マークのデザインと大きさを変更する。	設定する を選ぶ デザイン ●「赤」 ●「青」 ●「黄」 ●「緑」 大きさ ●「大」 ●「中」 ●「小」	完了を選ぶ
	<b>「ビジュアルシティマップ表示」</b> (☞34ページ) ビジュアルシティマップ表示する/しないを設定する。	●「する」..... ビジュアルシティマップが表示されます。 ●「しない」..... ビジュアルシティマップは表示されません。	完了を選ぶ
	<b>「都市高マップ自動表示」</b> (☞34ページ) 都市高速を走行時に都市高マップを自動表示する/しないを設定する。	●「する」..... 都市高マップが自動的に表示されます。 ●「しない」..... 都市高マップは表示されません。	
	<b>「駐車場マップ自動表示」</b> (☞35ページ) 駐車場マップの自動表示する/しないを設定する。	●「する」..... 駐車場に進入すると駐車場マップが表示されます。(情報がある場合のみ) ●「しない」..... 駐車場マップは表示されません。	
	<b>「100 m縮尺市街地図表示」</b> (☞34ページ) 100 m縮尺市街地図表示する/しないを設定する。	●「する」..... 縮尺が100 mのときには、市街地図が表示されます。 ●「しない」..... 縮尺が100 mのときには、広域地図が表示されます。(縮尺が25 m~50 mのときには市街地図が表示されます。)	
	<b>「フロントワイド(ヘディングアップ)」</b> (☞45ページ) ヘディングアップ時の現在地表示を設定する。	●「する」..... フロントワイド(進行方向の地図を広く)で表示します。 ●「しない」..... 自転車マークを地図の中心に表示します。	完了を選ぶ
	<b>「フロントワイド(ノースアップ)」</b> (☞45ページ) ノースアップ時の現在地表示を設定する。	●「する」..... フロントワイド(進行方向の地図を広く)で表示します。 ●「しない」..... 自転車マークを地図の中心に表示します。	
	<b>「走行軌跡表示」</b> (☞39ページ) 自転車が走行した軌跡を赤い点で表示する/しないを設定する。	●「する」..... 走行軌跡が表示されます。 ●「しない」..... 走行軌跡は表示されません。(情報は消去されません。消去するには☞39ページ)	
	<b>「立体ランドマーク表示」</b> (☞40ページ) 地図上に立体ランドマーク表示する/しないを設定する。	●「する」..... 立体ランドマークが表示されます。 ●「しない」..... 立体ランドマークは表示されません。	
	<b>「シーズンレジャーランドマーク表示」</b> (☞40ページ) 地図上にシーズンレジャーマーク表示する/しないを設定する。	●「する」..... シーズンレジャーランドマークが表示されます。 ●「しない」..... シーズンレジャーランドマークは表示されません。	
	<b>「抜け道表示」</b> (☞38ページ) 抜け道を表示する/しないを設定する。	●「する」..... 抜け道(緑色の線)が表示されます。(縮尺: 25 m~800 m) ●「しない」..... 抜け道は表示されません。	
	<b>「地図スクロール地名表示」</b> (☞40ページ) 地図スクロール地名表示する/しないを設定する。	●「する」..... スクロール時に、カーソル付近の地名や道路名称、道路番号が表示されます。 ●「しない」..... 地図スクロール地名表示されません。	完了を選ぶ
<b>「縮尺切換メッセージ表示」</b> (☞45ページ) 縮尺切換メッセージ表示する/しないを設定する。	●「する」..... 縮尺を切り換えて、表示できない情報(VICS情報など)がある場合、メッセージが表示されます。 ●「しない」..... 縮尺切換メッセージは表示されません。		