

# Panasonic®

## HDD カーナビステーション

# 基本操作ガイド

### CN-HX1000D CN-HW1000D

本書は、基本的な操作について説明しています。  
詳しい操作は、取扱説明書をお読みください。

ご使用前に、別冊の取扱説明書の「安全上のご注意」(P.6～11ページ)を必ずお読みください。

## 電源を入れる

- 1 車のエンジンをかける。(ACCをONにする。)
  - 本機の電源が入ります。

### CN-HX1000D のみ

**OPEN** を押す。

- モニターが立ち上がります。



- 2 注意事項を確認して、**確認** をタッチする。



- 現在地画面(自車位置)が表示されます。

お願い

現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。  
システムを起動する準備をしています。

お知らせ

ナビゲーションの音量は、ツートップメニュー→**情報/設定**→**情報**(または**データ/設定**)→**ナビ案内音量**から調整してください。  
(取扱説明書22ページ)

## ツートップメニューを表示する

**MENU** を押すとツートップメニューが表示されます。



AVの操作

ナビの操作