


# 場所を登録する

よく行く場所などを登録できます。(登録ポイント)登録しておく、簡単に行き先を検索できます。

- 登録ポイントの情報は万一に備えて、別売のSDメモリーカードにバックアップ(控え)を取ることをおすすめします。(P.148)

## 現在地画面から



### 登録する

(最大400地点: 自宅を含む)

#### ■ 現在地を登録するとき

- 1 現在地メニュー
  - 2 ポイント登録
- (リモコン→「決定」)
- 現在地が登録され、マークで表示される。

#### ■ 現在地以外を登録するとき

- 1 カーソルを登録したい場所に合わせ、地点メニュー
  - 2 ポイント登録
- (リモコン→「決定」)
- カーソルの位置(地点)が登録され、マークで表示される。


#### お知らせ

- 行き先を探した後も地点メニュー(P.45)からポイント登録できます。
- メニュー画面「データ」(P.41)から、「登録ポイント」▶「登録」でも登録できます。
- 自車位置が高速道路上にあるときに現在地を登録した場合、マークで表示されます。
- 登録ポイントの名称は、付近の別の住所、名称、記号で表示される場合があります。


### 登録ポイントの情報を見る

- 1 登録ポイントにカーソルを合わせ、地点メニュー
  - 2 情報表示
- (リモコン→「決定」)
- カーソルが合うと赤枠が表示される。
  - 登録ポイント情報画面を表示。

#### 登録ポイント情報画面



## ツートップメニューから (P.40)



### 登録ポイントを修正する

- 1 修正
  - 2 修正する登録ポイントを選ぶ
  - 3 項目を選び、修正する(右表へ)
- 並び替えるとき
- 登録ポイント修正画面が表示される。
  - マーク順 マーク順(右表)(リモコン→「青」)
  - 登録順 登録日付順(リモコン→「赤」)
- お知らせ
- 登録ポイント情報画面(上記)からも修正できます。登録ポイント情報画面を表示し、「修正」▶「登録ポイントの修正のしかた」右上の表へ

### 登録ポイントを消去する

- 1 消去
  - 2 消去する登録ポイントを選ぶ
  - 3 はい
- 並び替えるとき
- マーク順 マーク順(右表)(リモコン→「青」)
  - 登録順 登録日付順(リモコン→「赤」)
- 一度消去すると、元に戻せません。消去する前に十分確認してください。
- お知らせ
- 登録ポイント情報画面(P.67)からも消去できます。画面を表示し、「消去」▶「はい」

## 登録ポイントの修正のしかた<設定項目と操作>

### 登録ポイント修正画面から (P.66)

マークを変更する	音声なし	マーク▶マーク1~マーク3▶マークを選ぶ*1▶	完了
	音声付き	マーク▶音声付き▶マークを選ぶ*2▶音を確認するとき[音確認]	
自宅に設定する	自宅に設定	自宅が登録済みの場合、[はい]▶ ●今までの自宅は、通常の登録ポイントとして残ります。	
自宅を解除する		「登録ポイントを修正する」の手順②で、自宅のポイントを選び、[自宅解除]▶[はい]▶	
名称を入力する		[名称]▶名称を入力し、[完了]▶ ●全角35文字(半角70文字)まで。	
名称を地図上に表示する		[する] / [しない]▶	
読み*3を登録する		[名称読み]▶読みを入力し、[完了]▶ ●半角24文字まで。	
位置を修正する		[位置]▶変更したい位置にスクロールさせ、[決定]▶	
電話番号を入力する		[電話番号]▶電話番号を入力し、[完了]▶	

- \*1 [マーク3]にある[マーク無し]を選ぶと、マークは表示されません。
- \*2 特定の方向から近づいたときに音を出すには [方向付きポイント]▶方向を選ぶ▶[決定]
- \*3 読みは、ボイスコントロールのコマンドで使用します。(P.140)

#### お知らせ

- 文字入力のしかた(P.25)
- 音声付きマークは、自車が登録ポイントに約500mまで接近したときに音が鳴ります。
- 登録ポイントの電話番号は、電話番号検索の対象になります。
- 下記のような読みは、ボイスコントロールのコマンドとして認識されません。
  - ・小文字で始まる
  - ・長音(ー)で始まる
  - ・「ッ」などの小文字で終わる
- ハンズフリー接続中は、登録ポイントの電話番号に電話をかけることができます。(P.128)