

メニュー画面「情報」から (P.40)



受信する FM放送局を選ぶ

- VICS選局**
前回、手順②で「マニュアル」に設定したとき → 手順③へ
- 選局方法を選ぶ**
 - **オート**
自車位置に応じ、放送局を自動切り換え (ここで、設定終了)
 - **マニュアル**
手動で選局 → 手順③へ
 - 通常は、「オート」を選んでください。
- 選局し、完了**
VICS選局を「オート」に設定
受信状態
周波数を変更
今いる場所の都道府県を選ぶ

お願い

- 放送局を選んだ後、受信状態が「受信中」と表示されているか確認してください。受信していないときは、「未受信」と表示されます。

文字情報/図形情報を見る

文字表示型 (レベル1)・図形表示型 (レベル2) の情報を見ることが出来ます。

- 文字情報**
- 図形情報**

見たい情報の番号を選ぶ (リモコン→「数字キー」)

(例: 文字情報画面)

文字情報/図形情報の切り換え (リモコン→「青」)

ページ切り換え (リモコン→「▲」「▼」)

見たい情報の番号

目次を表示 (リモコン→「赤」)

ページを自動で送る (リモコン→「緑」) (停車中のみ操作できます)

割り込み情報を見る

緊急情報や、ビーコンから受信した文字情報/図形情報を見ることができます。

- 割り込み情報**
文字情報/図形情報の切り換え (リモコン→「青」)
ページ切り換え (リモコン→「▲」「▼」)

お好みの日時/場所の渋滞データバンクの情報を表示できます。

渋滞データバンクについて

過去のVICS情報などから、年月日・曜日・時間などと渋滞の相関を割り出して作成したデータベースから、将来起こるであろう渋滞を考慮します。そのため、渋滞データバンクの内容は、実際の渋滞状況とは異なる場合があります。

メニュー画面「情報」から (P.40)

- 渋滞データバンク**

日時を表示

現在時刻以降の渋滞データバンク情報を表示させたいとき
時刻を調整 (タッチ操作のみ)
[-1時間] [-10分] [+10分]
[+1時間] を選ぶ

- タッチすることにより、1時間単位 (または10分単位) で時刻が変わる。
- 日時を変更するとき (下記)

- 現在時刻の渋滞データバンク情報を表示。

渋滞データバンク表示を解除するとき **現在地**

お知らせ

- 次の制限があります。
向き: 2D・ノースアップのみ
縮尺: 1.6 kmより広域では情報が表示されない
操作: スクロール・縮尺切り換えのみ可
- 現在時刻以前の日は設定できません。

渋滞データバンクを見る

日時を変更するとき

- 設定メニュー**
- 日時設定**
- 日時を入力し、完了**

(リモコン→「決定」)

- 日付を変更するとき: **日付修正** ▶ 年・月・日を入力・「日付修正」を選ぶごとに、日・月・年の順で日付が消えます。
- 時刻を変更するとき: **時刻修正** ▶ 時・分を入力 (24時間制/10分単位) ・「時刻修正」を選ぶごとに、分・時の順で時刻が消えます。

表示内容を変更するとき

- 設定メニュー**
- 表示設定**
- 各項目を設定し、完了**

(リモコン→「決定」)

- 表示道路種別設定
[全て] 高速道/一般道の情報を表示
[高速道のみ] 高速道の情報のみ表示
[一般道のみ] 一般道の情報のみ表示
- 渋滞なし表示設定
[する] 渋滞がない道路を緑色の矢印で表示
[しない] 渋滞がない道路の情報を表示しない (太字はお買い上げ時の設定です)

渋滞データバンクを考慮したルートを探るとき

渋滞データバンク探索設定を「する」に設定する (P.152)