

# FM多重放送を見る

FM多重放送は、FMラジオの音声電波と同時に、文字やデータなどを送信しています。現在放送されている内容(曲名やアーティスト名など:番組連動情報)のほか、ニュースや天気予報などの独立チャンネル情報も見ることができます。

メニュー画面「情報」から (P.40)



FM多重放送画面

## 受信するFM放送局を選ぶ

- 1 **受信するFM放送局を選ぶ**  
 ◀ ▶ を選ぶ  
 ● 周波数が切り換わる。  
 FM多重放送画面の見方  
 ● 受信状態  
 ● 番組連動情報や独立チャンネル情報を表示

- 1 **目次**
- 2 **見たい情報の番号を選ぶ**  
(リモコン→「1」~「6」)  
 ● ページを切り換え (リモコン→「▲」「▼」)  
 ● 目次を表示

### 番組連動情報を見るとき

- 番組連動**
- FM音声と連動して送られる番組連動情報に切り換わります。
  - 番組連動情報のページは、情報が受信されるごとに自動的に切り換わります。
  - ◀ ▶ を選ぶと、手動でページを切り換えられます。
  - 手動で切り換えると、ページの自動切り換えを中止して**最新情報**が表示されます。
  - **最新情報**を選ぶと、最新のページを表示して、自動切換状態に戻ります。

### 自動的にページを切り換えるとき

- 自動送り**
- 一定時間ページを表示した後、ページが自動的に切り換わります。すべて表示されると、最初のページに戻ります。
  - 自動送りを中止するとき **停止**

### お知らせ

- ニュースなどの内容は、文字データの読み込みに時間がかかるため、表示されるまでに多少時間がかかります。
- FM多重放送を表示中にFM多重放送の緊急放送を受信したときは、自動的にその番組に切り換わります。
- デジタルTVの音声を聞いているときに、FM多重放送を受信すると雑音が入る場合があります。
- 放送局により、走行中に表示できない情報があります。
- 緊急情報の受信中は、自動送りできません。

FM多重放送の放送内容は、個人で利用する以外は著作権法上、権利者に無断で使用できません。また放送で表示される内容については、一切の責任を負いかねます。

# 広域避難場所を確認する

広域避難場所とは、各自治体で定められた、災害から一時的に避難するための場所です。

メニュー画面「情報」から (P.40)




## 広域避難場所を探す

- 1 **リストから選ぶ**  
 ● 現在地から近い順で、最大200件まで表示されます。(検索結果リスト)
- 2 **検索結果リストから広域避難場所を選ぶ**  
 リストを並べ替え・絞り込みするとき  
 ● 現在地から近い順で表示  
 [距離順] (リモコン→「青」)  
 ● ルート沿いの施設を再検索  
 [ルートサイド]<sup>\*1</sup> (リモコン→「緑」)  
 (P.57「ルートサイド検索」)  
 ※1 ルートが設定されている場合のみ

### お知らせ

- 周辺ジャンル検索 (P.46) で、「施設分類名」から **広域避難場所** を選んでも検索できます。

## 広域避難場所を地図上に表示する

- 1 **地図に表示する**  
 ● **表示をやめる** を選ぶと、広域避難場所表示 (ランドマークと赤の点滅) が消えます。
- 2 **はい**  
 ● すべての広域避難場所がランドマークと赤の点滅で表示されます。  
  
 ● 広域避難場所を表示すると、設定しているランドマークは解除されます。再度表示するには、ランドマークの設定をしてください。(P.39)

- 災害時は、安全な場所に駐車し、歩いて広域避難場所に避難してください。自動車避難すると、事故・渋滞の原因になるばかりでなく、緊急車両の通行の妨げになります。また、広域避難場所は、大地震の大火災時に一時的に避難する場所です。表示される場所が最適な避難場所とは限りません。実際の状況に応じて行動してください。