

プレイリストを編集する

HDDに保存した曲の中からプレイリスト（あなたが選んだ曲の組み合わせ）を編集できます。

オーディオメニューから
(P.76)




設定


HDD MUSIC 設定画面




プレイリストを作成する




プレイリストやお気に入りの曲を追加する



プレイリストの名称を変更する



プレイリストやお気に入りの曲を消去する



お知らせ

- プレイリストは、最大98個作成できます。(ひとつのプレイリストあたり最大99曲)