

## タイトル情報を取得する

パソコンにインストールしたタイトル検索ソフト(P.88)を使って、お持ちのCDからタイトル情報を取得できます。取得したタイトル情報を本機に登録すると、CDを録音する際に、タイトル情報を付与できます。

## CDから

パソコン側

- 準備: 1. SDメモリーカードをパソコンに入れる。  
2. タイトル情報を取得したいCDをパソコンに入れる。
- 1 パソコンのタイトル検索ソフトを起動する
  - 2 CDを入れたドライブを選ぶ
  - 3 「CDからデータベース検索」を選ぶ
  - 4 複数の候補があるとき  
アルバム名を選び、「選択」を選ぶ
  - 5 ダウンロードが完了したら
  - 6 「保存」を選ぶ  
タイトル情報の保存先を選び、「OK」を選ぶ  
●必ず、SDメモリーカードの「PRIVATE¥CustomUDT」フォルダに保存してください。

本機側

- 7 「取得したタイトル情報を本機に保存する」(P.88)

新譜などのアルバム情報がない音楽データに、インターネット経由でタイトル情報が付与できます。

準備:

1. BLUETOOTH対応の携帯電話を登録する。(P.124)
2. プロバイダを設定する。(P.132)
3. 携帯電話をダイヤルアップ接続待機状態にする。

インターネットから  
(オンライン検索)

- 1 P.86 手順1~2を行う
- 2 情報を付与するアルバムを選ぶ
- 3 オンライン検索
- 4 接続する  
●インターネットに接続し、タイトル検索を開始。
- 5 アルバムの情報が複数の候補があるとき
- 6 リストからアルバムを選ぶ  
登録

## HDD MUSICの設定をする

(太字はお買い上げ時の設定です)

## HDD MUSIC 設定画面から (P.84)

## 詳細設定



- **クロスフェード**とは  
前の曲の最後と次の曲の最初の部分を重ね合わせて、スムーズに曲を再生します。
- **録音曲再生レベル自動調整**とは  
録音したCDの音が小さい場合に、音量を大きく調整して再生します。

## お知らせ

- 録音するCDに記録されている音が大きい場合には、小さく調整されません。
- SDメモリーカードから読み込んだ音楽データは調整されません。

クロスフェード  
を設定する

- 1 **する / しない** を選ぶ

録音曲再生レベル自動調整  
を設定する

- 1 **する / しない** を選ぶ

サビスキャン  
(P.83)  
の再生時間を調整する

- 1 **< >** で調整する  
●調整範囲: 20秒~60秒

## お知らせ

- サビの開始が曲の終わり近くの場合は、サビスキャンは設定した時間より短くなります。

録音の  
音質を選ぶ  
(CD録音のみ)

- 1 **音質を選ぶ**

- 音質を重視して録音するとき **Hi-bitモード**
- 標準の音質で録音するとき **標準モード**

## お知らせ

- **Hi-bitモード**で録音すると、**標準モード**よりも録音できる曲数が減ります。
- CD録音中や曲調解析中は変更できません。
- 録音済みの曲は、録音の音質を変更しても、重複して録音できません。