

オーディオメニューから  
(P.76)



#### お知らせ

- BLUETOOTH Audio とハンズフリーで接続する機器が異なる場合、下記の制限があります。
  - ・BLUETOOTH Audio とハンズフリーの同時接続はできません。
  - ・オーディオが BLUETOOTH Audio 以外の状態で本機の電源を切った場合は、次回起動時に本機と BLUETOOTH Audio 機器は自動的に接続されません。

### 本機と BLUETOOTH Audio 機器を 自動接続する

準備: BLUETOOTH Audio 機器をオーディオの接続待機状態にする。

①

#### 自動接続

- 自動的に接続できるようになります。
- もう一度選ぶと自動接続を OFF にします。

#### お知らせ

- BLUETOOTH Audio 機器を接続した状態で本機の電源を切ると、次回起動時に自動的に接続を始めます。
- BLUETOOTH Audio 機器が自動接続機能に対応していない場合はご利用できません。手動で接続してください。(下記)

#### 本機側の 操作

①

#### 接続 ▶

この後の操作は、BLUETOOTH Audio 機器側で行います。

### 本機と BLUETOOTH Audio 機器を 手動接続する

#### BLUETOOTH Audio 機器側 の操作

②

#### 本機と 接続する

- ① **[MENU]** を押す
- ② **[LifeKit]** を選ぶ
- ③ **[Bluetooth]** を選ぶ
- ④ **[登録機器リスト]** を選ぶ
- ⑤ **[Strada]** を選ぶ
- ⑥ **[オーディオ]** を選ぶ
  - ・本機と BLUETOOTH Audio 機器が接続される。
- ⑦ **[NO]** を選ぶ