


iPodを接続する



- 接続中は、iPod本体では操作できません。
- 本機と接続中は、iPodは充電されます。
- iPhoneも同様に接続できます。

オーディオメニューから (P. 76)



■ iPodの基本操作




一時停止する
(タッチ操作のみ)
● 一時停止中に再度選
ばると、通常の再生に
戻る。

選曲方法を
選んで再生

iPod設定画面を表示
曲を頭出し (リモコン→「◀◀」「▶▶」)
● タッチし続けている間、早送り・早戻し
(リモコン→「◀◀」「▶▶」押し続ける)

アルバムアートワーク

- アルバムアートワーク表示サイズは、iPodの仕様により異なります。
- 以下の場合には下記の画像が表示されます。



- ・ 接続したiPod内にアルバムアートワークがない。
- ・ アルバムアートワーク取得中。
- ・ 本機でアルバムアートワークを表示できないiPodを接続している。(P. 179)

お知らせ

- 接続可能なiPodおよびiPod再生時の制限について (P. 179)
- iPod/iPhoneの動作状態によっては、充電に時間がかかる、または充電されない場合があります。
- 本機はiPhone 3G、iPhone 3GSにも対応しています。
- 本機と接続してiPodを使用中に、iPodのデータが消失した場合は、その補償はいたしかねますので、ご了承ください。
- iPodは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。

お願い

- iPod中継ケーブルにiPod以外のUSB機器を接続しないでください。
- 本機と接続するときは、iPodのリモコンやヘッドフォンなど、iPodのアクセサリを接続しないでください。正しく動作しない場合があります。
- オーディオがiPodのときに、iPodの取り付け・取り外しをしないでください。雑音が発生し、スピーカーを破損する原因になる場合があります。
- 運転中にiPodが動かないように、ホルダーなどでしっかりと固定してください。
- iPodを車内の温度が高くなる場所に長時間放置しないでください。
- ACCをOFFにした後は、必ずiPodを外してください。iPodの電源が切れず、iPodの電池を消耗することがあります。
- iPodが正しく動作しないときは、iPodを本機から外してリセットし、再度接続してください。
- 接続するiPodの説明書もご覧ください。

選曲方法を選んで再生する

1 選曲する

2 選曲方法を選ぶ

再生中の曲／ポッドキャストのエピソードのリストから選ぶ

再生中リスト ▶ 曲／エピソードを選ぶ

アーティストから探す

アーティスト ▶ アーティストを選ぶ*1 ▶ アルバムを選ぶ*2 ▶ 曲を選ぶ

※1 ・再生▶を選ぶと、選んだアーティストの先頭から再生

・ALLを選ぶと、iPod内の全アルバムリストを表示 ▶ アルバムを選ぶ*3 ▶ 曲を選ぶ

※2 ・再生▶を選ぶと、選んだアルバムの先頭から再生

・ALLを選ぶと、選んだアーティストの曲リストを表示 ▶ 曲を選ぶ

※3 ALLを選ぶと、iPod内の全曲リストを表示 ▶ 曲を選ぶ

アルバムから探す

アルバム ▶ アルバムを選ぶ*4 ▶ 曲を選ぶ

※4 ・再生▶を選ぶと、選んだアルバムの先頭から再生

・ALLを選ぶと、iPod内の全曲リストを表示 ▶ 曲を選ぶ

プレイリストから探す

プレイリスト ▶ プレイリストを選ぶ*5 ▶ 曲を選ぶ

※5 再生▶を選ぶと、選んだプレイリストの先頭から再生

全曲のリストから探す

曲 ▶ 曲を選ぶ

Podcast*6からエピソードを探す

Podcast ▶ 番組を選ぶ*7 ▶ エピソードを選ぶ

※6 ポッドキャスト (Podcast) とは、インターネット上で配信されている番組などのことです。

ビデオポッドキャストは音声のみ再生され、映像の表示はできません。

※7 再生▶を選ぶと、選んだ番組の先頭から再生

条件を選んで再生する

1 設定

2 再生する条件を選ぶ

● iPod設定画面を表示

● 条件は1つしか選べません。

繰り返し再生する (リピート)

● 全曲*8を繰り返し再生 [すべて]

● 再生中の曲を繰り返し再生 [1曲]

順不同に再生する (シャッフル)

● 全曲*8を曲単位で順不同に再生 [曲]

● 全曲*8をアルバム単位で順不同に再生 [アルバム]

アルバム内の曲は順不同に再生されません。

※8 再生中の曲やエピソードの選曲方法により異なります。

(例: [アーティスト]で選曲した場合は、そのアーティストの全曲が対象となります)

お知らせ

- シャッフル方法は、iPodの仕様によります。