

# データ通信の設定をする

データ通信サービスをご利用になるには、事前に各種の登録・設定が必要です。

ツートップメニューから  
(P.40)

情報 / 設定

設定

各種設定

通信設定

通信設定画面



## お知らせ

- データを消去すると、元に戻せません。(再度設定が必要になります) 消去は、十分確認のうえ行ってください。

## お願い

- 万一、本機と携帯電話を盗難された場合は、第三者による不正な使用を避けるため、直ちに加入している通信事業者、対応サービス提供者へ連絡してください。


※1 複数の携帯電話を本機に登録している場合は、携帯電話ごとに設定が必要となります。  
・携帯電話をダイヤルアップ接続状態にする。

※2 データ通信をするには、必ずプロバイダの設定をしてください。  
・携帯電話をダイヤルアップ接続状態にする。  
・データ通信での通信料およびプロバイダ料金は、お客様のご負担となります。  
・パケット定額制のサービスをご利用の場合でも通信料がかかります。  
お使いの携帯電話会社にお問い合わせください。


※3 使用する携帯電話は複数選ぶことができます。(プロバイダの設定をしている台数まで)

## プロバイダの設定 ※1

### リストから選んで設定する



- プロバイダ設定画面を表示




(リモコン→「ビュー」)


下記の場合、手動で設定してください。(下記)

- 希望のプロバイダがリストにない。
- プロバイダの都合により設定値が変更された。(プロバイダに設定値をお問い合わせください)

### 手動で入力して設定する




- プロバイダ設定画面を表示



- ユーザーID
- パスワード
- アクセスポイント番号
- プライマリDNSサーバー
- セカンダリDNSサーバー


### おでかけストラダの設定をする



- おでかけストラダ設定画面を表示

- おでかけストラダのサイトにて取得したアカウントを入れてください。

### ホームネットワークカメラの設定をする




- ホームネットワークカメラ設定画面を表示




- IPアドレスかダイナミックDNSなどの、URLアドレスを入力してください。
- 必要な場合は、ポート番号の「入力」を選び、ホームネットワークカメラのポート番号を入力してください。
- 入力するURLアドレスは、下記の下線部分となります。  
・ http://\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*.\*/(※は数字) ・ http://○○○○.miemasu.net(○は英数字)

## データ通信の設定 ※2

### ライフニティの設定をする




- ライフニティ設定画面を表示



- ライフニティで登録しているログイン名、パスワードを入力してください。
- ライフニティサーバーに接続し、認証を行います。
- 認証が完了するまで時間がかかる場合がありますが、車の電源を切ったり、本機を操作したりしないでください。

### ディモラの設定をする



- ディモラ設定画面を表示



- ディモラで登録している会員ID、パスワードを入力してください。

## ■ 設定内容を消去するとき

おでかけストラダ / ライフニティ / ディモラ / ホームネットワークカメラ設定画面から [設定情報を全て消去] ▶ [はい]