

BLUETOOTH

太字の項目の確認には、専門の技術と経験が必要です。
安全のため、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんなときは		ここをご確認ください
接続 BLUETOOTH	本機に接続できない	<ul style="list-style-type: none"> ●BLUETOOTH対応機器を、本機に機器登録していない。(P.94、124) ●BLUETOOTH対応機器が、A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)に対応していない。*1 ●携帯電話が、HFP(Hands-Free Profile)に対応していない。*1 ●携帯電話が、DUP(Dial Up Network Profile)に対応していない。*1 <p>*1 機種により、未対応でも登録はされるが、接続はできない。</p>
	通話が途切れる/ データ通信が切断される	<ul style="list-style-type: none"> ●携帯電話の受信状態が悪い。 ●BLUETOOTH対応機器が、本機から離れすぎている。
	登録したBLUETOOTH 対応機器が自動的に 本機と再接続されない	<ul style="list-style-type: none"> ●BLUETOOTH対応機器のBLUETOOTH機能が有効になっていない。 ●BLUETOOTH対応機器が省電力モードになっている。 →一定時間経過後、接続が自動解除される場合があるため、設定を変える。 ●BLUETOOTH対応機器から、接続を解除している。 →BLUETOOTH対応機器を操作し、再度本機と接続する。(P.96、126) それでも、接続できない場合は、対応機器の登録機器リストから「Strada」を消去し、登録からやり直す。(P.94、124) ●BLUETOOTH対応機器が操作待ちになっている。(機種によっては、接続の確認操作が必要) ●近くに、他のBLUETOOTH対応機器や2.4GHz帯使用機器がある。 →混信するため、他の機器を本機から離す。(P.178)それでも混信する場合は、他の機器の電源を切る。 ●BLUETOOTH対応機器が金属物に触れている。 ●BLUETOOTH対応機器と本機間に障害物がある。または本機から離れすぎている。 ●BLUETOOTHによる自動接続に失敗することがある。 →BLUETOOTH対応機器の電源を切り、再度電源を入れる。 それでも、接続できない場合は、対応機器の登録機器リストから「Strada」を消去し、登録からやり直す。(P.94、124) <p>〈BLUETOOTH Audio〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ●BLUETOOTH対応機器が、BLUETOOTH Audio自動接続に対応していない。 →本機から手動で接続する。(P.96) <p>〈ハンズフリー通話〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ●携帯電話が、ハンズフリー接続待機状態になっていない。 ●ハンズフリー用とBLUETOOTH Audio用に、それぞれ異なるBLUETOOTH対応機器を登録している。 →オーディオがBLUETOOTH Audioになっている間や、前回の電源OFF時にBLUETOOTH Audioになっていたときは、ハンズフリーに切り換えても自動接続されないため、他のオーディオに切り換える。(P.126) <p>〈データ通信〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ●携帯電話が、ダイヤルアップ接続待機状態になっていない。
	音声 音質が悪い (音がゆがむ/ノイズが出る)	<ul style="list-style-type: none"> ●近くに、他のBLUETOOTH対応機器や2.4GHz帯使用機器がある。 →混信するため、他の機器を本機から離す。(P.178)それでも混信する場合は、他の機器の電源を切る。 ●携帯電話の受信状態が悪い。 ●BLUETOOTH対応機器の電池残量が少ない。
ハンズフリー通話 機器登録した携帯電話で ハンズフリー通話が できない	<ul style="list-style-type: none"> ●通話が携帯電話に切り換わっている。 →「通話転送」を選択し、通話音声を手動でハンズフリーに切り換える。(P.127) ●携帯電話が圏外か、マナーモードになっている。 (マナーモード時は機種により、本機から着信音が出ない場合がある) ●本機と携帯電話が接続されていない。(P.126) ●データ通信をしている。→データ通信を終えてから使う。 	
ハンズフリー通話 相手の名前が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ●携帯電話の電話帳を本機に読み込んでいない。(P.130) 	

こんなときは		ここをご確認ください
ハンズフリー通話 BLUETOOTH	エコーやハウリングが起こる	<ul style="list-style-type: none"> ●マイクがスピーカーに近すぎる。 →マイクをスピーカーから離す。 ●受話音量が大きすぎる。(P.18、127)
	相手の声が聞き取りにくい	<ul style="list-style-type: none"> ●自分と相手が同時に発声した。受話音量が小さい。(P.18、127)
	着信履歴から 発信できない	<ul style="list-style-type: none"> ●番号非通知の相手にかけようとした。 ●国際電話の相手には、携帯電話の契約により発信できない場合がある。 ●携帯電話により、相手先の電話番号を本機に通知しないものがある。 →携帯電話の着信履歴から直接発信する。
	通話音量が大きすぎる/ 小さすぎる/通話しづらい	<ul style="list-style-type: none"> ●マイクの近くまたは離れて話している。 ●マイクが正しく接続されていない。(取付説明書) ●エアコンの送風音をマイクが拾っている。→風量を弱くするか、止める。
	携帯電話を通話中、 自動的にハンズフリー 通話に切り換わる	<ul style="list-style-type: none"> ●機種により、本機接続中は自動的にハンズフリー通話になる。 →携帯電話で通話時は、携帯電話側から本機との接続を解除する。
	本機と接続中、 携帯電話で通話できない	
	電話帳転送ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●データ通信をしている。→データ通信を終えてから使う。
	データ通信の接続に 失敗する	<ul style="list-style-type: none"> ●プロバイダやデータ通信の設定が正しくない。(P.132) ●ハンズフリー通話をしている。→通話を終えて再度接続する。 ●携帯電話が発信制限されている。または、携帯電話の受信状態が悪い。
	すぐに画面が更新されない	<ul style="list-style-type: none"> ●携帯電話の受信状態が悪い。 ●回線が非常に混み合っている。→しばらくして、再度操作する。
	ブラウザで画面が 正しく表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ●画像データが取得できていない。→再読み込みする。(P.135)
データ通信 BLUETOOTH	正しく動作しない	<ul style="list-style-type: none"> ●自宅までのネットワーク上で異常が発生している。 →しばらくして再度操作する。 ●通信先の機器の電源が、入っていない。 ●本機が通信準備の状態にある。→しばらくして再度操作する。 ●GPSが受信できていない。(P.20) →GPSから取得する現在時刻の情報が必要なため、情報を取得してから、再度操作する。
	「かえる通知」が携帯電話 に送信できない	<ul style="list-style-type: none"> ●送信先の携帯電話が、電源OFFか圏外になっている。
	ライフィニティ機器の 画面が更新されない	<ul style="list-style-type: none"> ●通信異常が発生している。→再読み込みする。(P.135)
	ディモラ録画できない	<ul style="list-style-type: none"> ●適合機種を確認する。(P.123)
	ホームネットワーク カメラに接続できない	<ul style="list-style-type: none"> ●接続時に入力するユーザー名とパスワードが間違っている。(P.135) ●カメラ側の設定が正しくない。
	Bluetooth® Audio画面 で操作できない (再生はできる)	<ul style="list-style-type: none"> ●対応機器が、AVRCP(Audio/Visual Remote Control Profile)に対応していない。 →対応しているも、機種によりできない操作があり、その場合は、対応機器側で操作する。
	BLUETOOTH Audioが 使用できない	<ul style="list-style-type: none"> ●データ通信をしている。→データ通信を終えてから使う。
165~167ページの 処置をしても問題が 解決しない	<ul style="list-style-type: none"> ●いったん車のエンジンを切って、再度かける。 ●いったんBLUETOOTH対応機器の電源を切って、再度入れる。 ●適合機種を確認する。(P.123) ●登録を削除し、再度登録しなおす。(P.94、124) ●それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店に相談する。 	